

すみっコぐらし あちこち大迷路ゲーム

取扱説明書

対象年齢4才以上
プレイ人数1人

EPOCH
Games

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わった後は保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)



- 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
- 踏みついたり、たたいたり、落とすなど乱暴な扱いはしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、製品には無理な力を加えないでください。
- 製品を落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- 傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 持ち運びするときは、必ず本体の下部を持ってください。



ギミックパーツのセット方法

まる



4カ所のどこかにセットしてください。

さんかく



1カ所にセットしてください。


セット内容

めいろフレーム(左): 1個

めいろフレーム(右): 1個

十字めいろ: 1個
お山: 1個

スタンドパーツ
2種: 各1個



しかけめいろ: 4種 × 各1個



宝石ボード・背景ボード: 1枚

バランスパーツ: 1個

ボール: 2個




シールシート: 1枚

取扱説明書: 1部(本紙)

シールの貼り方とキャラクターコマのセット方法

- 保護者の方と一緒に貼りましょう。



キャラクターコマ



上の説明のようにお山のフラッグとキャラクターコマ(4個)にシールを貼ってください。
※表裏で異なるデザインです。




ギミックパーツの上にあるツメ部分にキャラクターコマを横からスライドさせてセットします。
※キャラクターコマは、4つのギミックパーツのどこにセットしてもOK!


本体の組み立て方

- 組み立ては保護者の方が行ってください。


- 「めいろフレーム(左)」と「めいろフレーム(右)」をつなげます。



- ①で連結したフレームの裏側4カ所の穴に図のように「スタンドパーツ」を取り付けます。




- 「十字めいろ」に「お山」をのせます。




- 連結したフレームの上にギミックパーツとキャラクターコマをセットした4個の「しかけめいろ」と、③で組み立てた十字めいろをはめ込んで、「バランスパーツ」の上ののせます。


※しかけめいろ・まるは、キャラクターコマがお山にぶつからない配置でセットしてください。



- 宝石ボードを図のように二つに折って、チェックポイントの溝(4カ所)に差し込みます。





- 背景ボードを本体後ろの溝に差し込みます。



完成!

各部分名称と遊び方


- ① 左右どちらかのボール投入口にボールを1個入れてゲームスタートです。
- ② 左右のめいろうフレームを両手で持ち、前後左右に傾けてボールを転がし、目的の場所まで運びます。
- ③ 両サイド4カ所のチェックポイントの宝石ボードを回転させて、ゴールに向かいます。
※どのチェックポイントを先に通過してもOKだよ！
※チェックポイントの穴にボールを入れると、宝石ボードが回転するよ！
- ④ 中央のお山を上がってゴールフラッグを立てたら、ゲームクリアです。
※めいろうフレームを前後左右に動かしながら、上手に上がって行こう！



めいろうの組み合わせは
約**25,000**通り

めいろうの向きや、おく場所を入れ替えて
挑戦してみよう！
組み替えによって難易度が変わるよ！


別売りの「すみっコピンポンながれ星ラリーゲーム」のフィギュアコマを使う場合、めいろうのパターンは少なくなることがあります。



ワンポイントアドバイス




しかけめいろう・まる



通路が塞がれて通れなくなっている場所があるよ。


※ギミックパーツは4カ所どこでもセットできます。

しかけめいろう・さんかく




さんかくに入り込むと傾き加減で出口が変わる。

しかけめいろう・シーソー



うまくシーソーを傾けて通り抜けられるかな？

しかけめいろう・スライド




スライドに入って横に移動しないと出口に進めないよ。

キャラクターコマは、別売りの「すみっコピンポンながれ星ラリーゲーム」のフィギュアコマに付け替えると、たのしさがアップするよ！



すみっコピンポンながれ星
ラリーゲーム(別売の)



※人形の種類によっては迷路に配置できない場合がありますが、ご了承ください。

—お客様へ—

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
[電話受付時間] 月～金曜日(祝日及び弊社休日を除く) 10時～12時、13時～17時

発売元 EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
© EPOCH MADE IN CHINA