

あそびおわったら

- 溶けたビーズが手についたときは、手をよく洗ってください。
- テーブルトレイ、フリップビーズトレイ、レシーバーを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすて、よくかわかしてからしまってください。




ツールボックスにはボウルトレイ、Wアクアビーズペン、マジカルペン、きりふき、イラストシートなどをしまうことができます。



イラストシートは最後に
の部分にのせてね!

おまけのイラスト



おまけのイラストの作品は
別売りのビーズセットで
つくってみよう!

作品の保管

- 作品を水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりする場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

—お客様へ—

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。
そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承
ください。
品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)
[電話受付時間]月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

アクアビーズ公式サイト

<https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/>

発売元
株式会社
EPOCH
エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

© EPOCH
MADE IN CHINA

G20 TK00

AQ-S88

とり あつかい せつ めい しょ
取扱説明書

たいしょう ねん れい さい い じょう
対象年齢6才以上

スーパーアクアビーズ スタービーズ デザインファクトリー いっぱい DX

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。
(保護者の方とお読みください)
読み終わった後は、大切に保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などに入ったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

耳に入れる事故に注意



- ビーズを絶対に耳に入れないでください。取り出すことが難しくなる場合があります。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。

アクアビーズは食べ物ではありません。
口に入れないでください。



ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエート)を使用しています。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、ツールボックス・テーブルトレイ・レシーバー・ボウルトレイ・Wアクアビーズペン・マジカルペン・きりふきや作品に無理な力を加えないでください。
- 破損・故障・変形の原因になりますので、マジカルペンのボタンを押したままつまみを回さないでください。
- ツールボックスからテーブルトレイを外すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ビーズは付属の「テーブルトレイ」の上で使用してください。
- 傾斜のない平らな場所で遊んでください。
- マジカルペンは床に落下させないように注意してください。中のビーズが散乱する場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。》

- ビーズを衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- ぬれたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
- ぬれたビーズをマジカルペンに入れないでください。ペンの中でビーズが詰まる場合があります。
- 出来上がった作品は水溶性です。ぬれた手でさわったり、汗をかいた肌に付けたり、雨にぬらしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

- ぬれたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。
- ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

セット内容



ツールボックス…1個

テーブルトレイ
(フリップビーズトレイつき)
…1個

レシーバー…2枚
ボウルトレイ…1個

Wアクアビーズペン
…1本

マジカルペン
…1本

きりふき
…1個

イラストシート
…12枚(12種)

スタービーズ

- あか…約60個
- きいろ…約70個
- みずいろ…約80個
- アイボリー…約90個
- しろ…約110個
- ライトピンク…約120個
- ライトパープル…約90個
- ライムグリーン…約60個
- とうめいあか…約60個
- とうめいオレンジ…約80個
- とうめいきいろ…約60個
- とうめいピンク…約50個

- とうめいむらさき…約60個
- とうめいあお…約50個
- とうめいみどり…約100個
- とうめいチャイロ…約60個
- きみどり…約50個
- みどり…約40個
- チャイロ…約90個
- アイボリー…約100個
- しろ…約170個
- くろ…約60個
- ライトピンク…約50個
- ライトパープル…約60個
- スカイブルー…約140個
- ライムグリーン…約40個

まるビーズ(5mm)

- あか…約70個
- オレンジ…約80個
- きいろ…約90個
- ピンク…約50個
- あお…約50個
- みずいろ…約60個

キラキラビーズ

- きいろ…約40個
- ピンク…約40個
- むらさき…約50個
- あお…約50個
- チャイロ…約40個

ポリゴンビーズ

- あか…約50個
- きいろ…約50個
- むらさき…約50個
- あお…約50個
- チャイロ…約50個
- アイボリー…約40個
- はいいろ…約50個
- ライトピンク…約60個
- ライトパープル…約60個
- スカイブルー…約60個
- ライムグリーン…約60個



※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

ビーズをツールボックスに入れます

テーブルトレイをツールボックスからはずし、ビーズを入れます。


ロックをはずし、テーブルトレイをスライドさせて開けてください。



テーブルトレイにすきなイラストシートをセットします

テーブルトレイのうら面のツメにイラストシートをさしこみます。

矢印の方向にさしこんでね!




⑨と⑩のイラストシートはかたちタイプのトレイにセットしてね!

※フリップビーズトレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、イラストシートを上下反対にしてください。

きりふきのつかいかた

① きりふき(上)を回してはずし、水を入れます。




Wアクアビーズペンのつかいかた

ビーズをならべる

① Wアクアビーズペンの中にビーズを入れます。


まるビーズ・キラキラビーズ
ポリゴンビーズの入れかた
※18個以上入れないでください。



この入れかたでスタービーズを入れないでください。つまめる場合があります。

★スタービーズがつまってしまったときは
図のように、細い棒でビーズを取りのぞいてください。

② ビーズをおきたいところでボタンをおすとビーズがおちます。



まちがえたビーズをなおす

① しゅうせいペンを出します。

★しゅうせいペンはあなをふさぎながらつかってね!

ボタンをスライドさせてしゅうせいペンを出します。

② ビーズをやさしくおしてひろいます。


※1個ずつひろってください。

③ ボタンをもどすとビーズがおちます。



マジカルペンのじゅんぴ

① つまみを回して、ビーズを入りたいカプセルを一番上にします。



② ペンのフタを開け、ビーズを入れます。

1色入れおったら、つまみを回してつぎのあなを入口に合わせてください。

※1つのカプセルには、ビーズが6個入ります。ビーズを6個以上入れないでください。



つまみを右に回すと...

右に回すと、全体が右に回ります。使うビーズの色がえらべます。



つまみを左に回すと...

左に回すと、カプセルがぐるりとうらがえります。



※おしつけながら、つまみを回さないでください。




マジカルペンのつかいかた

① 出したいビーズのカプセルが一番下の表がわにくるように、つまみを回します。


このビーズが出てきます。

② ボタンをおしてはなすと、ビーズが1つ出てきます。

おす! はなす! コロン!



注意
●ボタンをおしたままカプセルを回さないでください。
●ビーズがひっかかったらくるくをふってください。
●ペンはおとさないようにしてください。



0分ではがせるフリップビーズトレイ

① イラストに合わせて、フリップビーズトレイにビーズをならべます。

② ならべたビーズの上から、きりふきで水をかけます。

★水をかけたら、すぐに③～⑤のそうさをおわらせてね!

きりふきはビーズから10センチぐらいはなし、ビーズ全体に水がかかるようにたっぷり水をかけてください。



ビーズ全体に水がかかるように、**たっぷり**かけてね!

水がたりないとくっつかないよ!

たっぷりかけてね!




つくってみよう!

③ レシーバーをフリップビーズトレイの上におきます。




④ レシーバーとフリップビーズトレイをいっしょに持ち上げて、手前にひっくりかえします。



⑤ フリップビーズトレイだけを元にもどします。



※レシーバーからとった作品は平らなところにおいてさらにかわかしてください。



つくった作品をかわかそう!

5分たったらレシーバーからとれるよ!

待ってる間に**つくれるよ!**

作品をとったらレシーバーの水をふきとってね!



できあがり!

※レシーバーからとった作品は平らなところにおいてさらにかわかしてください。

つぎの作品をつくろう!

フリップビーズトレイの水をふきとったら、①にもどってつくろう!

※水がのこっているとつぎのビーズがくっついてしまいます。



立体デザインをつくってみよう!

立体パーツのつくりかた

① ボウルトレイの中にビーズをならべます。




② ビーズ全体にたっぷり水をかけます。

きりふきのむきをかえながら水をかけます。

③ 水をかけたら、さわらないようにして12時間以上待ちます。

かわかすときはさかさにしてください。

④ 水がかわいたら、ボウルトレイからそとはずします。



くみたてかた

平らなパーツにきりふきで水をかけて、立体パーツを上のにせるようにかさねます。

ライオンのくみたてかた

おはなのくみたてかた

2 1



かたちタイプのトレイでつくってみよう!

あまったビーズや別売りのビーズセットで自由にオリジナルデザインをつくってみてね!

