



対象年齢6才以上

取扱説明書

鬼滅の刃 全集中! DX トランク

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください)
読み終わった後は、大切に保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などに入ったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容



スタービーズ

あか	約20個
オレンジ	約30個
きいろ	約40個
キャラメルブラウン	約20個
アイボリー	約10個
しろ	約30個
はいいろ	約70個
くら	約40個
スカイブルー	約10個
とうめいあか	約60個
とうめいオレンジ	約10個
とうめいきいろ	約20個
とうめいピンク	約40個
とうめいむらさき	約40個
とうめいあお	約60個
とうめいみどり	約10個

まるビーズ(5mm)

あか	約100個
オレンジ	約150個
きいろ	約170個
ピンク	約120個
むらさき	約110個
あお	約110個
みずいろ	約30個
きみどり	約20個
みどり	約70個
ちゃいろ	約150個
キャラメルブラウン	約10個
パールオレンジ	約780個
アイボリー	約20個
しろ	約490個
はいいろ	約40個
くら	約1250個

ライトピンク	約10個
ライトパープル	約30個
スカイブルー	約40個
ライムグリーン	約70個

キラキラビーズ

あか	約20個
オレンジ	約10個
ピンク	約20個
むらさき	約20個
あお	約10個
みどり	約20個

ポリゴンビーズ

あか	約10個
しろ	約20個
はいいろ	約50個
くら	約30個
スカイブルー	約10個

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

たのしさいろいろ! アクアビーズのおすすめセット

AQ-S89
鬼滅の刃
バケツセットAQ-316
鬼滅の刃
キャラクターセットAQ-317
5000ピース
トランクAQ-338
クリエーション
ディスプレイセットAQ-338
5000ピースバケツ
恐竜大図鑑セットAQ-309
スタービーズ
とうめい8色セットAQ-211
24色ビーズセットAQ-300
8000 ビーズコンテナ
うみのいきものいっぱいセットAQ-330
スタービーズ
はいいろAQ-331
スタービーズ
くら

耳に入れる事故に注意

- ビーズを絶対に耳に入れないでください。取り出すことが難しくなる場合があります。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。

アクアビーズは
食べ物ではありません。
口に入れないでください。



ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
- ※苦味成分は健康に影響のない成分(デタニウムベンソエイト)を使用しています。

使用上の注意


- 破損・故障・変形の原因になりますので、テーブルトレイ・ビーズパレット・ツールボックス・きりふき・クリエーションディスプレイ・ジョイントパーツや作品に無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属の「テーブルトレイ」の上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。
- 〈本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。〉
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- ぬれたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。ぬれた手でさわったり、汗をかいた肌に付けたり、雨にぬらしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

ぬれたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

あそびおわったら

- 溶けたビーズが手に付いた時は、手をよく洗ってください。
- テーブルトレイ、フリップビーズトレイを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすて、よくかわかしてからしまってください。

ツールボックスにはきりふき、クリエーションディスプレイ、イラストシートなどをしまうことができます。



作品の保管

- 作品を水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手についたり、こわれたりする場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

あそびかたの動画を公開中!

ウェブサイト限定のイラストシートも毎月更新!

アクアビーズ公式ウェブサイト

<https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/>

ジョイントパーツを使うと
クリエーションディスプレイ用リングをつけた作品を
ツールボックスにかざれる!

※ほかの作品につけたジョイントパーツをはずしてつかってください。



一お客様へ

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございます場合は、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢 3647-5
(株)エポック社お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)
〔電話受付時間〕月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元

株式会社エポック社
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2


©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

© EPOCH MADE IN CHINA

ビーズをビーズパレットに入れます

ビーズパレットを取り出してビーズを入れます。

- ① ロックをはずします。
- ② テーブルトレイをはずします。
- ③ ビーズパレットを取り出しビーズを入れます。



テーブルトレイをイラストシートにかさねます

テーブルトレイをイラストシートの^{うえ}にかさねてフリップビーズトレイのくぼみをイラストシートのビーズに合わせてください。

★フリップビーズトレイは^{ひだり}左にセットしてね!



別売りのイラストシートをつかうときは…

テーブルトレイの^{めん}うら面のツメにイラストシートをさしこみます。



★フリップビーズトレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、イラストシートを上下反対にしてください。

きりふきのつかいかた

- ① きりふき(上)を回してはずし、水をいれます。
- ② 水を入れたらキャップをしめ、図のようにすばやく数回おして水が出ることをたしかめてください。




- ① イラストに合わせて、フリップビーズトレイにビーズをならべます。



- ② ならべたビーズの上から、きりふきで水をかけます。


★水をかけたら、すぐに③～④のそうさをおわらせてね!

専用きりふきはビーズから10センチぐらひはなし、ビーズ全体に水がかかるように^{たっぷり}水をかけてください。





- ③ 水をかけたら、^{ゆっくり}10数えてからフリップビーズトレイを持ち上げて、^{ひだり}左から^{みぎ}右へ^{ひゅっ}ひゅっくつかえます。

10数えて



- ④ フリップビーズトレイを元にもどします。

★もどしたらフリップビーズトレイの水をふいてね!



つぎの作品をつくろう!

水をふきとったら、①にもどってつくろう!
※水がのこっているとつぎのビーズがくっついてしまいます。




つくった作品をかわかそう!

5分たったらトレイからとれるよ!




クリエーションディスプレイ用リングのつかいかた

つくった作品のうらにきりふきで水をかけて、リングを^{うえ}にかさねてかわかします。



ジョイントパーツSSのとおりつけかた

作品が完全にかわいたら、A・B・Cの位置にジョイントパーツSSをとります。



クリエーションディスプレイのつかいかた

かまど 炭治郎 電門 桐豆子

- ① 背景シートの4ヶ所にあなをあけます。



- ② クリエーションディスプレイにかさねます。



- ③ ジョイントパーツをとります。



- ④ ジョイントパーツに作品をとります。



- ⑤ ジョイントパーツしをうしろにとりつけます。



できあがり!

あがつま 善逸 我妻 善逸 晴平 伊之助

- ① 背景シートの2ヶ所にあなをあけます。



- ② クリエーションディスプレイにかさねます。



- ③ ジョイントパーツをとります。



- ④ ジョイントパーツに作品をとります。



- ⑤ ジョイントパーツしをうしろにとりつけます。



できあがり!


もつとアレンジしてみよう!

クリエーションディスプレイに
お気に入りの作品を
かざってみよう!

あまったビーズでクリエーション
ディスプレイ用リングをつくってね!



別売りのクリエーション
ディスプレイを
つなげてかざってみよう!



※別売りのクリエーションディスプレイが必要です。