

とりあつかいせつ めいしよ
取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、読み終わった後は保管しておいてください。



注 意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、小球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 - シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
 - 本体のすき間、ボールの通過穴、狭い通路には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - トゲトゲの罠、テレサのワープ通路、回転リフトなど動作している部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取扱いはしないでください。
 - 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 電池は、必ず(マイナス)側を先に入れ、(＋)側を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくる動きが悪くなるなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池(単3形[LR6]アルカリ電池2本)と交換してください。
- シールはシワにならないように貼ってください。シワやふくれがあるとボールがうまく転がらないことがあります。
- 傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。
- 本体を落とすなどの強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- また、可動部分を押さえたり、反対方向に回したりしないでください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、スタートプレート、キャラクタープレート、POWブロック、旗、背景ボードなどには無理な力を加えないでください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 持ち運ぶときは、必ず本体の底面を持ってください。
- 電池を廃棄する場合は、各自治体の条件に従って廃棄してください。

この製品で遊ぶには単3形乾電池(LR6)2本が必要です。

単3形[LR6]アルカリ電池2本使用(別売り)電池寿命:連続使用時間約60分(アルカリ電池)
※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより、短くなります。


あそぶまえの準備

●セット内容を確認して、シールを各パーツに貼ります。スタートプレート、キャラクタープレート、旗、かざ、パタパタの穴、背景ボードを本体にセットします。

セット内容

- ボール...4個 (赤、緑、黄、青)
- 本体...1個
- 旗...3個
- スタートプレート...1個
- キャラクタープレート...3個
- かざ...1個
- パタパタの穴...1個
- 背景ボード...1枚
- シール...1枚
- 取扱説明書(本紙)...1枚

各部名称




シール



- 左図やパッケージを参考にきれいにシールを貼ってください。
- シール⑩はコース上の好きなところに貼ってください。詳しくはあそびかたの「ゲーム3 スターコインをさがせ!」をご覧ください。

電池の入れ方


●本体のゴール部分が電池ボックスのフタになって
います。(＋(プラスマイナス)の向きに注意して、右図のように単3形[LR6]アルカリ電池2本をマイナス側からセットし、奥のツメから先にフタを閉め、ネジをしっかりと止めてください。
※必ず保護者の方が行ってください。
※アルカリ電池をご使用ください。



- ①プロペラマリオスタート ②ファーストジャンプ ③パタパタの穴 ④トゲトゲの罠 ⑤POWブロック ⑥プロペラジャンプ ⑦ノコギリ通路 ⑧クッパJr. ⑨連続2段ジャンプ ⑩テレサのワープ通路 ⑪回転床 ⑫回転リフト ⑬決闘! クッパ!!


③パタパタの穴

●【パタパタの穴】をレールの溝にぶら下げます。下図の部品が取れてしまった場合は、穴に差し込んでください。




シャボンスポットについて

●コースの途中、【シャボンスポット】と呼ばれる穴にボールが落ちることがあります。レバーを押下げるとボールがコースに復帰します。



ボールのセットと操作ボタンの使い方

●【電源スイッチ】はOFFにしてスタートレールにボール4個を並べて置きます。
【電源スイッチ】をONにすると、全ての仕掛けが動き出します。



ゲーム1: マリオの大冒険ゲーム

- 4つのボールを使って、13個のしかけをクリアしながらゴールをめざします。
 【スタートレール】に4つのボールを置き、【電源スイッチ】を入れてスタートします。しかけのところまでボールが来たら、番号に対応した操作ボタンでボールを進めてください。ひとつでもゴールできれば、ゲームクリアです。

Q ボールが飛び出したら？

A 飛び出した場所にボールを戻してゲームを続けます。

※⑩【対決!クッパ!!】のしかけでボールが飛び出したときは、⑥【プロペラジャンプ】からゲームを再開します。

ミス!! ⑩【回転床】や【シャボンスポット】に入
ったボールは、動けなくなります。

ゲームオーバー!! 全てのボールが動けなくなったら、
ゲームオーバーです。もう一度最初から
がんばりましょう!

ゲーム3: スターコインをさがせ

- 1つのボールを使って、コース上の3つ全てのスターコインの場所を通ることをめざします。スターコインをコースに貼ろう! スターコインのシール3枚をコース上の好きな場所に貼り付けます。好きなボールを1つ選び【スタートレール】にボールを置き、【電源スイッチ】を入れてスタートします。
 【シャボンスポット】に入ってしまったときは、レバーを操作して復帰できます。

Q 全てのスターコインが取れなかったら？

A ボールが通ったスターコインの場所は覚えておき、
【スタートレール】から再スタートして残りのスター
コインを取りに行きます。何度も挑戦してみましょう。

ゲームオーバー!! ⑩【回転床】に入ってしまった場合はゲーム
オーバーです。シャボンスポットに入っ
てしまった場合はレバーを操作して復帰
できます。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

〒300-4193

茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL. 029-862-5789

【電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけ下さい】
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日および弊社休日を除く)
10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH 株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA

©2011 EPOCH CO.,LTD.

ゲーム2: めざせ! 完全制覇!

- 1つのボールを使って、他のボールを助け出しながら4つ全てのボールをゴールさせることをめざします。好きなボールを1つ選び【スタートレール】に置き、他の3つのボールは3箇所の【シャボンスポット】に置いて、【電源スイッチ】を入れてスタートします。

Q 仲間のボールを助けるには？

A 【シャボンスポット】に入ったボールの横を他のボールが通過するとボールをコースに復帰させることができます。

Q 全てのボールがゴールできなかったら？

A 4つ全てのボールがゴールにない場合は、ゴールから【スタートレール】にボールを1つ戻して、再び助け出しに行きます。

ミス!! ⑩【回転床】に入ってしまったボールは、動け
なくなります。ただし、別のボールがゴール
したら、⑩【回転床】に入っている全てのボール
を【スタートレール】に戻すことができます。

ゲームオーバー!! 再び【シャボンスポット】に入ってしまったら、
⑩【回転床】に入ってゴールにボールがない
状態になるとゲームオーバーです。

クリアのコツ

ワクワク大冒険ゲームで特にむずかしいところをクリアするコツを教えるよ! ゴールをめざして何度も挑戦してみよう!

パタパタの穴

- 最初のジャンプでうっかりしていると【パタパタの穴】に落ちてしまうぞ!
ジャンプした後、操作ボタンは押しっぱなしにしておくのがコツ!

テレサのワープ通路

- テレサが上下に動くエレベーターのある通路では、テレサが上に登ってくるタイミングを狙って通過できるよ!

回転リフト

- 回転リフトは乗る場所を間違えると、⑨に戻されてしまうよ! リフトの中をよくみると仕組みがわかるかも!? タイミングを狙って進もう!

対決! クッパ!!

- いよいよ最後のジャンプでクッパを飛び越えよう! 操作ボタンの力加減がクッパとの勝負のカギだ! いきおいよく飛びすぎると⑥に戻されてしまうよ!