



とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

たいしょうねん れい さい い じょう
対象年齢5才以上
1人〜2人用

※ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。読み終わったあとは、大切に保管してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●先端がとがっている箇所、縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●本体フレーム、プレート、車の可動部分や隙間などに指や髪の毛などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●ゲーム中は車やフレーム、プレートに顔を近づけないでください。ケガをする恐れがあります。●透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●シールを貼ったあとのクズは捨ててください。●踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはいしないでください。●遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●付属の車以外を走らせないでください。●車は、パネルやプレート以外の場所で走らせないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は、必ず電源スイッチを切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

●破損、故障、変形の原因になりますので、製品には無理な力を加えないでください。●本体やプレートをセットするときに、指などを挟まないように気をつけてください。●斜面のない平らな場所に置いて遊んでください。●分解、改造は行わないでください。●高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。●本体は外れやすくなっています。持ち運びするときは、必ず本体全体をしっかりと支えて持ってください。●製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると動きが悪くなるなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池(単4形アルカリ電池2本)と交換してください。

セット内容 ゴールプレート...1個 クロスパネル...4枚 シールシート...1枚 背景ボード...1枚




シールの貼り方 下図のように車とゴールゲートにシールを貼ってください。



はしごボタン
各部名称 (前進バックスイッチ)




電源スイッチ



※スピードが変えられます。

電池の入れ方



本体の電源スイッチをOFFにし、車上部のネジを⊕(プラス)ドライバーで外します。カバーをあけて、単4形(LR03)アルカリ電池2本(別売り)を電池の⊕⊖(プラスマイナス)の向きに注意してセットしてください。電池を入れるときは必ず⊖(マイナス)側を先に入れてください。セットした後、カバーのネジを⊕(プラス)ドライバーでしっかり止めてください。●ネジがしっかり止まっていないと「はしごボタン」が正しく機能しないことがありますので、車体にすきまができないように止めてください。●動きが悪くなってきた時は、電池を交換してください。●電池を交換する時は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●アルカリ電池をご使用ください。


準備



●フレーム




各フレームの裏面の四隅に、ゴム足を取り付けたあと、フレームをパチッと音が鳴るようにしっかり組みます。(上図)




スタートプレート・ゴールプレートはフレームの四隅の好きなところに付けることができます。溝に合わせてパチッと音が鳴るようにしっかり組んでください。

初めて遊ぶときは、下の配置で遊んでね。




●カーブの向きに注意してください。●カーブパネルは1枚使用しません。●ゴールのゲートが立っている場合は倒してセットしてください。



「はしごボタン」や「ゴールのゲート」は、安全のために外れやすくなっています。外れてしまったときは、上図のように取り付けてください。


★ゲームに慣れてきたらパネルやスタート・ゴール位置を好きなように並べよう!

※カーブパネルは7枚全て同じですが、パネルを並べるときに90°回転することによって右曲がりや左曲がりの2種類の置き方があり、同じ向きのカーブばかりだとゴールが非常にしづくなります。特に、2人対戦の場合、カーブの向きが全て同じだと、片方のプレイヤーはゴールできなくなってしまいますので、自由に並べる際はご注意ください。



1人遊びゲーム(基本的な遊び方)

▼パネルをスライドしてルートをつないでゴールを目指そう!



- ①初めて遊ぶときは車の電源スイッチを「ON」にして、スタートプレートに車を置いたらゲームスタート!
- ②車が止まらないようにパネルをスライドしてルートをつなごう。
・車をパネルの上にのせたままスライドしても構いません。(図1)
・一度に複数枚のパネルを一気にまとめてスライドしても構いません。(図2)
- ③車が落ちそうになったら、「はしごボタン」を押して前進バックを切り替えよう。
- ④パネルをスライドして、車が通るルートを作ってゴールを目指そう。
・前進・バックどちらでゴールしても構いません。

以下のことをするとゲームオーバーになるので注意!


- ・車がパネルやフレームから落ちた。
- ・ゲーム中、前進バックの切り替え以外で車に触る。
- ・パネルを持ち上げて移動や回転をする。
- ・スタートプレートやフレームなどの行き止まりで止まり続けたり、パネルを少しだけずらして溝をつながないなど、わざと車が進まないようにして時間をかせぐ。

もっと挑戦!

慣れてきたら自分のルールを加えてどんどん難しい遊びにチャレンジ!

- ・速度をあげる。
- ・できるだけ少ない手数でゴールを目指す。
- ・「はしごボタン」を押す回数を制限する。(3回までなど)
- ・パネルの配置や枚数、スタートパネル、ゴールパネルの配置を変更して、他のパネルパターンに挑戦。

並べ方の
パターンは
300万通り
以上!



2人で協力ゲーム

▼2人で協力してゴールを目指すゲームです!

- ①先手・後手や、車の速度を決めます。
先手の人が車の電源スイッチを入れて、スタートプレートに車を置いたらゲームスタート!
- ②先手後手の順で交互にゲームを進めます。各プレイヤーは3手まで行動できます。

(1手、2手だけで交代や、1手も行わず交代しても構いません)

※相手の番の間は、相手の手数をかぞえてあげてください。

■手数の数え方

- ・1枚のパネルに触ってスライドして手を離したら「1手」と数えます。
 - ・1枚のパネルで他のパネルを押して、一気にまとめてスライドしても「1手」と数えます。
 - ・協力プレイでは「はしごボタン」を押すことも「1手」と数えます。
- ③自分の番が終わったら「つなげルート!」と宣言して交代します。
 - ④ゴールするまで、交互に3手ずつまで行ってゴールを目指します。
車がパネルから落ちると、2人ともゲームオーバーです。

2人对戦ゲーム

▼車をゴールさせた人が勝ちのゲームです。

- ①先手(前進走行のみ)・後手(バック走行のみ)や車の速度を決めます。
先手の人が車の電源スイッチを入れて、スタートプレートに車を置いたらゲームスタート!
- ②先手後手の順で交互にゲームを進めます。各プレイヤーは3手までパネルを動かすことができます。

(1手、2手だけで交代や、1手も行わず交代しても構いません)

※相手の番の間は、相手の手数をかぞえてあげてください。

■手数の数え方

- ・1枚のパネルに触ってスライドして手を離したら「1手」と数えます。
 - ・1枚のパネルで他のパネルを押して、一気にまとめてスライドしても「1手」と数えます。
 - ・対戦プレイでは「はしごボタン」を押したときは「1手」と数えません。
- ③「はしごボタン」を押すと、その時点で相手に交代します。
つまり、「はしごボタン」を押さない限りは自分の手番です。
 - ④ゴールに到達したプレイヤーが勝ちです。
※前進でゴールしたら先手の勝ち。バックでゴールしたら後手の勝ちです。
※車がパネルから落ちた場合は、両プレイヤーとも負けです。

—お客様へ—

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

(株)エポック社お客様サービスセンター
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝日および弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

遊び方動画公開中!



※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

発売元 EPOCH 株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
© EPOCH

MADE IN CHINA

07466 L22 TK00