


ジョイントフレームL (対応パズルサイズ：75×50cm)

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めくださり誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わった後は、大切に保管してください。








組み立て動画を
チェック! ➡



※通信費および接続料はお客様負担となります。

セット内容 ※キューブ形のパーツは製品保護のためのものです。フレームの組み立てには使用しません。

フレームA…2 (長手凸、短手凹) 	アーム(長)…2 	ネイル…16 
フレームB…2 (長手凹、短手凸) 	アーム(短)…2 	パズル裏面用のり…1 白紙…4 ひも…1 ヘラ…1 取扱説明書…本紙

※製品とイラストは、一部異なる場合があります。

保護者の方へ 必ずお読みください。



警告

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- フレームは、機能上、縁部(エッジ)が鋭くなっていますので危険です。
- ネイル、アームは、機能上、尖っていますので危険です。



くちにいれない



まきつけない



注意

- ひもは指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 安全のため、破損、変形した製品は使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 使用後は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- パズル裏面用のりは、口の中に入れてください。中毒の危険があります。
- パズル裏面用のりが目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して医師に相談してください。
- パズル裏面用のりの袋をぶついたり、ふみついたり、乱暴に扱わないでください。
- パズル裏面用のりは、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

【使用上の注意】

- ・壁に掛ける場合は、強度のある場所を選んで設置してください。また、パネルの下辺にヒートンなどで受けを作ることをお勧めします。
- ・高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ・破損の原因となりますので、フレームやネイル、アームには無理な力を加えないでください。
- ・製品や付属のひもは、使用目的以外の事に使用しないでください。
- ・破袋の原因となりますのでパズル裏面紙用のりをふみついたり、火気の側及び鋭利な物に近づけないでください。
- ・他ののりと混ぜたり、重ね塗りをしないでください。
- ・のりが不足した場合は当社専用のり(パズルメイト)をお買い求めください。

【飾り方の注意】

- 必ず垂直な壁に平行になるように飾ってください。壁に対して傾けて飾らないでください。

! ジョイントフレームを組み立てる前に

用意するもの ▶ パズル裏面用のり、白紙4枚、ヘラ




準備 パズルを裏面から補強する ※必ず行ってください

表面をのり付けしたパズルを裏返して、「パズル裏面用のり」を塗り、「白紙4枚」を貼ります。

1. 図のようにのりをフチに近い位置から全面に垂らし、ヘラを使って素早く隅々までよく伸ばします。

2. のりが乾かないうちに白紙4枚をパズルのフチに合わせてしっかり貼り付けます。

3. 印刷面を表側にして、1日以上乾かします。



※白紙を貼った後、裏側のまま乾燥すると大きく反る場合がありますので、必ず表側にして乾かしてください。

① パズルにフレームをセットする

用意するもの ▶

フレームA

フレームB



裏面の補強が終わったパズルに、フレームをセットします。

※パズルは裏返した状態でセットしてください。

※キューブ形のパーツは製品保護のためのものです。フレームの組み立てには使用しません。



1 フレームAをパズルの右上に差し込みます。

2 フレームBをパズルの左上に差し込み、フレームAとつなげます。



3 残りのフレームAとBをつなげます。

4 3でつけたフレームをパズルの下に差し込み、先に取り付けしたフレームとつなげて枠の状態にします。




② アームをフレームにセットする

用意するもの▶

アーム(長)

アーム(短)


- 1 アーム(長)を、フレーム左右中央の四角い穴に差し込みます。




アーム(長)の突起のある端側を、フレーム中央の四角い穴に差し込みます。

斜めの状態のまま、奥まで差し込む

水平に倒す




- 2 アーム(長)を2本セットした後、アーム(短)も同様にフレーム上下中央の穴に差し込みセットします。



- 3 4本のアームが重なった箇所の凹凸を合わせて、指で上下をつまむように、はめ込みます。

カチッと音がするまで押します。



※アームセット後、製品を動かす際は、フレーム部分を持って行ってください。

③-1 フレームにネイルをセットする 1 (ネイルの取付位置)

用意するもの▶

ネイル




ネイルを取り付ける前に、必ずパズルを飾る向きと上下を確認してください。
向きによってネイルの取付位置と個数が異なります。

ネイル取付位置


ネイルはフラップ1ヶ所につき1個もしくは2個、合計16個取り付けます。※取り付け方は次ページ参照

絵柄がヨコ向きの場合



フラップの丸い穴に取り付けます。

絵柄がタテ向きの場合



③-2 フレームにネイルをセットする 2 (ネイルの取り付け方)

用意するもの▶


ネイル



フレームのフラップにネイルをひとつずつ取り付けます。 ※取り付け位置は前ページ参照


【ネイルの取り付け方】(ネイル2個の場合)

1 ネイルをフレームと平行にして、フラップの丸い穴に差し込みます。




フラップの穴に差し込む

2 ★部を指で押さえながら、差し込んだネイルをフレームに直角になるように、しっかり回してとめます。



(ネイル1個の場合)



どちらでもOK


※フラップにネイルを1個付ける場合は、フラップの2つの穴のどちらかに取り付けます。

④ ひもを付ける

用意するもの▶ ひも

フラップの四角い穴にひもを通します。

フラップにある中央の四角い穴にひもを通します。



【飾り方の注意】

※必ず垂直な壁に平行になるように飾ってください。

壁に対して傾けて飾らないでください。

※製品の持ち運びは、フレーム部分を持って行ってください。


〈横から見た図〉

正○



壁に平行にして飾る。


誤×




壁に傾斜して飾らない。

ひも取付位置 番号順にひもを通します。

ヨコ向きの場合



タテ向きの場合



— お客様へ —

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行なっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝日および弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

最新情報はこちら

<https://puzzle.epoch.jp/>

※通信費および接続料はお客様負担となります。



発売元

EPOCH

株式会社

エポック社

1120TK00

©EPOCH MADE IN CHINA