




かく ぶ ひん と つ かけ 方
各部品の取り付け方










※ほんたい 本体とベースはしっかり取り付けてください。




くらげブランコの取り付け方




ゆらゆらフィッシュの取り付け方



アクアゴーストの取り付け方







せんすいかんの取り付け方





ぷかぷかエレベーターの取り付け方

※向きを合わせて取り付けてください。




ほんたい 本体裏

べつ 別売りの「お城のゆめいろゆうえんち」とつなげてあそぶことができます。





にんぎょう 人形とすいすいスティックの取り付け方



フリーパーツとすいすいスティックの取り付け方

好きな○の位置に取り付けてね。



※フリーパーツとすいすいスティックは取り付け穴に対して多く入っています。差し替えて遊んでください。