




Sylvanian families®

森のとけい台のたのしい学校

電池の入れ方・時刻の合わせ方


*電池のセット・交換、時刻合わせは保護者の方が行ってください。

①電池ブタのネジ2ヶ所をプラスドライバー
ではずし、電池ブタを開けます。




②単4形(R03)電池1本(別売り)を図の
ように入れます。+- (プラスマイナス)
を間違えないようにご注意ください。


•ショートによる発熱の恐れがありますので、セットする時は必ず-(マイナス)側を先に入れてください。



③時計の竜頭を、カチッと音がするまで引き、
文字盤を見ながら竜頭を回して、現在の時刻
に合わせます。



④時計の竜頭を、カチッと音がするまで
押し込み、時計が動き出したのを確認
してから、電池ブタを閉じてネジを
とめます。



とけい台は、学校の外側にも内側にも向けられるよ!

