

# アタセクルー

Atse Cruiser



とりあつかいせつ  
取扱説明書

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。

★読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

## ⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ネックレス状にした完成品を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。
- 糸・カラーストラップは指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 本体とフタ、ハンドルのすき間、とめピースに指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。

## 使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、カラーストラップを引っ張ったり、本体・ピース・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

## セット内容



## 一お客様へ

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございます。ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございますしたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢13647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください)

【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社休日を除く)10時～12時、13時～17時

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

対象年齢6才以上

© EPOCH  
MADE IN CHINA E20 TK00

発売元 EPOCH 株式会社エポック社

## ★用意するもの

### ■はさみ

はさみの取り扱いには

十分注意してください。

# ★あそびかた

## じゅんび


### ハンドル

本体にとりつけて使います。  
カチッというまで  
さしこんでください。



### とめビーズスタンド

ビーズスタンドの  
左右を組みます



### フタ

フタをします。  
本体のまん中は小物  
入れになっています。  
スキップパーツなど  
が入られます。



説明のイラストは、見やすいように大小のビーズをこちらのイラストで代用しています。



## 1 ビーズをならべます

ハンドルを、図のように止まるまで  
回して、カバーを下げます。


ビーズを  
ならべます



### ちゅうい



ビーズはまっすぐに  
はめてね。きちんと  
はまっていないと糸  
が通らないよ!




### スキップパーツ

ビーズの代わりに本体にセットして使います。  
ビーズの数をへらしたアクセサリが作れます。



図のように  
しっかりと  
はめます。

### つかいかた例




## 2 ハンドルを回します

ビーズをならべ終わったら  
ハンドルを時計まわりに止まるまで回します。  
ビーズが外れないように、ゆっくり回しましょう。

### ちゅうい

ハンドルを回す前に糸とめをセットしないでね!



### ちゅうい


糸通しは大切な  
部品なので  
切ったり  
曲げたりしないでね。

糸通しがビーズの中を通ります。

## ★あそびかた

### 3 糸をセットします

「糸とめ」に糸を通し、☆マークを手前にして本体にさしこみます。



10cmくらい糸を出しておきます

すきまに糸をセットします

糸は切らないで長いまま使います

パチン」と奥まで下に押してね!

### 4 ピーズをはずします

ゆっくりとハンドルを図のように止まるまでもどします。




糸は本体に入っていくのでさわらないでね!

①「糸とめ」を本体からはずします。

②左右のカバーを開いて、中の糸をつまみ出します。

③糸をそっと持ち上げ、本体からビーズをはずします。



本体からビーズをはずした後はビーズの数や、とめビーズの使い方、いろんなアクセサリが作れるよ。

ブレスレット

まっすぐキーチェーン

しずくがたキーチェーン

なが〜いアクセ

## ★ブレスレットのつくりかた

うでの太さに合わせてビーズの数を調整してね。



1 「とめビーズスタンド」に「とめビーズ(本体)」をセットします



2 糸を交差させ「とめビーズ(フタ)」を上からおし込みます

「とめビーズ(本体)」の上のくぼみに糸を乗せて「とめビーズ(フタ)」を上からおし込みます。

糸を下までおし込んで固定してね

糸を調整できるように最後まで入らず少しずきまがあきます。

3 「とめビーズスタンド」から外して糸の長さを調節します



糸をそっとひっぱります。

4 「とめビーズ(フタ)」を奥までおし込みます



パチッ!と奥まで押しこんでね!

5 しあげ



よぶんな糸をカットしてできあがり!

## ★キーチェーンのつくりかた


### まっすぐキーチェーン



1 「とめビーズスタンド」に「とめビーズ(本体)」をセットします



2 糸の片方を「とめビーズ(本体)」に乗せ「とめビーズ(フタ)」を上からおし込みます



3 「とめビーズスタンド」からはずします




「パチッ」と奥まで押しこんでね!

4 もう片方を①②のように「とめビーズ(チェーン用・本体)」に乗せ「とめビーズ(フタ)」をかぶせます




5 糸の長さをちょうせつします



とめビーズスタンドから ちょうせつが はずして糸をそっと 終わったら、 ひばります。 「とめビーズ(フタ)」を パチッと奥まで 押しこみます。 ビーズとビーズのすきまがないようにします。

6 しあげ



よぶんな糸を カットして できあがり! 「カラーストラップ」を つけます。


### しずくがた キーチェーン



## ★しずくがたキーチェーンのつくりかた


①「とめビーズスタンド」に「とめビーズ(チェーン用・本体)」をセットします。  
②糸の両端をあわせて①の上に図のようにセットします。

まっすぐキーチェーン ⑤⑥と同じようにして 「カラーストラップ」をつければできあがり!




## ★なが〜いアクセのつくりかた

(注意)なが〜いアクセサリを作るとパッケージにある作例の数を作れません。



連続して糸を通します



もう一度あそびかたの ①②③④の手順で ビーズに糸を通します。 「プレスレットのつくりかた」と おなじように「とめビーズ」を つければできあがり。

## ★カラーストラップのつけかた

①玉目だけさしこむ。



切り込みがある方を下に!

②右へスライド



真横のようにワイヤーをたおしながら 玉だけやさしくスライド

③おこす




★はずすときは、 反対の手順ではずしてね!

※むずかしいときは、 大人の人に手伝ってもらってね!

## ★とめビーズのはずしかた

「とめビーズ」のまん中のミソを、とめビーズスタンドの 中央にある「ビーズはずしツメ」に合わせ 上から強く押しすとはずれます。



とめビーズ (真横)

とめビーズ スタンド

このミソに ビーズはずしツメ を合わせてね!

平らな所に 置くくと、やり やすいよ!

ビーズはずしツメ