

★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。
 ★読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

△注意(ちゅうい)


保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ネックレス状にした完成品を首にかけたままふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 糸・ボールチェーンは指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。
- 誤飲、糸・ボールチェーンによる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ハンドルのすき間、とめビーズに指や髪、毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、ボールチェーンを引っ張ったり、本体・ビーズ・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

セット内容



★各部の名称とはたらき

糸まき

下から穴に糸を通したら本体にセットし、ハンドルを矢印の向きに回して糸を巻きつけます。




カバー

糸通しを固定します。さいしょは閉じておきます。


ハンドル

本体にとりつけて使います。カチッというまでさしこんでください。



糸とめ

糸をセットするときに使います。パーツを上下にスライドして糸をはさみこみます。



とめビーズスタンド


「とめビーズ」をとめるときに使います。

①「とめビーズスタンド」に「とめビーズ」をセットします。

②「とめビーズ」のくぼみに糸をのせて「とめビーズ・下」をおしこみます。(糸が調整できるように、少しすきまが空きます。)



一度とめた「とめビーズ」を外すときにも使います。



「とめビーズ」を外すときは「とめビーズスタンド」を本体から外して平らなところに置いて使ってください。


レイアウトパーツ・ハート

小ビーズだけのビーズレイアウト




レイアウトパーツ・星

大ビーズと小ビーズがこうこのビーズレイアウト



小さいスペースに小ビーズを、大きいスペースに大ビーズをならべます。


★とめビーズは3しゅるいあるよ!



アクセサリーによって使い分けてね

★ボールチェーンのつかいかた

はずしかた



むずかしいときは大人に手伝ってもらってね!

つけかた



さしこむ たおす

★用意するもの

はさみ

はさみの取り扱いには十分注意してください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
 (株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789
 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
 [電話受付時間]月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

対象年齢6才以上

©2011 EPOCH CO., LTD.
 MADE IN CHINA

発売元 EPOCH 株式会社 エポック社


★あそびかた まずはきほんの「プレスレット」をつくってれんしゅうしましょう。

1 レイアウトパーツ・星をセットしてビーズをならべます



大小のビーズが
このプレスレット


①おもての説明を見ながら糸まきに糸を巻きつけ、ハンドルを図のように止まるまで回します。



②レイアウトパーツ・星を本体にセットします。



③ビーズをならべます。




ちゅうい
ビーズはまっすぐに
はめてね。
きちんとはまってい
ないと糸が通らないよ。

2 ハンドルを回します

ハンドルを時計まわりに止まるまで回します。
ビーズが外れないように、ゆっくり回しましょう。

ちゅうい

ハンドルを回す前に糸とめをセットしないだね!




糸通しがビーズの
中を通ります。


3 糸をセットします

糸まきの糸を「糸とめ」にはさみこみ、本体にさしこみます。

糸は切らないで
糸まきから出し
たまま使います。



パチン!と
奥まで下に
お押ししてね!



6~7cmくらい
糸を出して
おきます。

4 ビーズに糸をとおします


ゆっくりとハンドルを
図のように
止まるまで
もどします。

糸は本体に入っていく
のでさわらないでね!

①「糸とめ」を本体からはずします。




③糸通しに引っかかっている糸をはずして、つまみ出します。




「プレスレット」
がきたら、
他のアクセサ
リもつくって
みよう!

5 とめビーズをとめます


①「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・フックなし」をセットします。




②左右の糸をこうさせ「とめビーズ・下」をおし込みます。



③左右のカバーを開いて、本体からビーズをはずして、糸の長さをちょうせつします。



④「とめビーズ・下」を奥までおし込み、さいごによぶんな糸をカットしてできあがり。



パチン!と奥まで
おし込んでね!


ビーズとビーズの
すきまがない
ようにします。

★ネックレスのつくりかた 直線のビーズを3本つくります。


①と②はレイアウトパーツ・ハートで、③はレイアウトパーツ・星でつくります。




① 右側(糸まきがついていないほう)の糸からとめます。「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・O型」をセットします。



② 糸をのせて「とめビーズ・下」をおし込みます。




③ 左側(糸まきがあるほう)の糸をとめます。「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・C型」をセットします。




右側の糸は「とめ
ビーズスタンド」
からはずして横
におきます。


④ 糸をのせて、「とめビーズ・下」をおし込みます。



⑤ 本体からビーズをはずし、糸の長さをちょうせつします。



⑥ 「とめビーズ・下」を奥までおし込み、糸をカットします。
同じようにあと2本つくったらとめビーズをつなげて、できあがり!




★キーチェーンのつくりかた


まっすぐキーチェーン




① 「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・フックなし」をセットします。



② 右側の糸をのせて「とめビーズ・下」をおし込みます。



③ 「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・O型」をセットし、左側の糸をのせたら「とめビーズ・下」をおし込みます。




右側の糸は「とめ
ビーズ
スタンド」から
はずして横
におきます。

あそびかた⑤-③④
のようにつくって
「とめビーズ・O型」に「ボールチェーン」を
つければできあがり!


しずくがた
キーチェーン



① 「とめビーズスタンド」に「とめビーズ・O型」をセットします。



② 左右の糸をそろえてのせ、「とめビーズ・下」をおし込みます。



あそびかた⑤-③④
のようにつくって
「とめビーズ・O型」に
「ボールチェーン」を
つければできあがり!