


- ③ハンドルを矢印の方向に
クルクル!!と回したら
カチューシャのできあがり!!



★ シールをかさねよう!

★透明シールをかさねれば、さらにオリジナル度アップ!!


- ①「じゅんぴ」をもう一度見ながら
透明シール(白い模様のシール)
を、シールホルダーにセットします。
- ②じゅんぴしたシールホルダーを本体に
カチッ!と音がするまでさしこみます。
- ③先ほど作ったカチューシャを
もう一度本体にさしこみます。
- ④ハンドルを矢印の方向にクルクル!!と
回したらできあがり!!

★ デコレーションしよう! ★カチューシャシールをはったら、次はデコレーションだよ!

- ①好きなデコチャームに
ひっかけパーツを
さしこみます。




- ②カチューシャに
チャームの片側を
ひっかけて上から
押します。



- ③「とめパーツ」をつけたら
デコカチューシャのできあがり!



★ひっかけパーツのはずしかた
デコチャームからひっかけパーツを
はずしたいときは……



★作る前に、この取扱説明書を

よくお読みください。

★読み終わった後は大切に保管してください。

(保護者の方とお読みください。)

取扱説明書

⚠ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- カチューシャシールは指などに巻きついたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 誤飲、カチューシャシールによる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本体のすき間、ローラー部分に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 作ったカチューシャを頭につけたまま、運動したりしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 透明袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。窒息する恐れがあります。
- はがした後のシール剥離紙はすぐに捨ててください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、本体・デコチャーム・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間]月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

©2011 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

発売元 EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

★セット内容★

●本体×1



●シールホルダー×2



●カチューシャ
ピンク・水色・黄・黄緑×各1




●とめパーツ
ピンク・水色・黄・黄緑×各2



●ひっかけパーツ×計25



●カチューシャシール6種×各2本



デコチャーム


- 水玉リボン×1
- メガハート×1
- カップケーキ×1
- クローバー×1
- 流れ星×1
- お花×1
- ドーナツ×1
- リボン×1
- うさぎ×1
- クリーム×1
- ボタン×1
- 星×1
- ハート×1
- キャンディー×1
- 丸(ピンク)×1
- 丸(水色)×1
- 丸(黄)×1

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

★ じゅんぴ

★シールホルダーにカチューシャシールをセットしよう！

- ①シールホルダーのフタをはずします。 ②つまみを回して『ローラーの穴』と『さしこみ口』をあわせませす。



ここで
かくにん！

★シールには向きがあるよ！ここで一度かくにんしてね！！

←切れ目の入っていない方からシールホルダーにさしこむよ！


切れ目




- ③好きなカチューシャシールをえらんで『ローラーの穴』にさしこみます。




- ④シールホルダーのフタをします。




- ⑤矢印の方向につまみを回して
カチューシャシールをまきつけます。



- ⑥カチューシャシールをはがします。




- ⑦図のようにはくり紙をたおしておきます。



★ カチューシャをつくろう！

- ①準備したシールホルダーを本体にカチッ！と音がするまでさしこみます。



- ②カチューシャを「シール」と「はくり紙」のあいだにさしこみます。

