

デラックスセット

取扱説明書

★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。
★読み終わった後は大切に保管してください。
(保護者の方とお読みください。)



オリジナル
カチューシャを
つくってね★

△注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- カチューシャシール・糸は指などに巻きついたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 誤飲、カチューシャシール・糸による事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本体のすき間、ローラー部分に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 作ったカチューシャを頭につけたまま、運動したりしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- はがした後のシール剥離紙はすぐに捨ててください。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。



使用上の注意 ●破損・故障・変形の原因になりますので、本体・デコチャーム・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 (株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL. 029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
[電話受付時間]月～金曜日(祝・祭日及び弊社休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

©2011 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

発売元 EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

★セット内容★

●本体×1



●シールホルダー×1



●カチューシャ

パールピンク・パールブルー・
茶・黒・黄・黄緑×各1



●とめパーツ

パールピンク・パールブルー・
茶・黒・黄・黄緑×各2



●ひっかけパーツ×計19



●ティアラ用

ひっかけパーツ×2



●ラインストーンシール×1



●カチューシャシール10種×各2本



デコチャーム



ビーズ



パーツ

●糸(約1m)×1



羽根
(白・緑・水色)×各1




バラ
(赤・ピンク・黄)×各1




じゅんぴ

★シールホルダーにカチューシャシールをセットしよう！


①シールホルダーのフタをはずします。



②つまみを回して『ローラーの穴』と『さしこみ口』をあわせませう。



③好きなカチューシャシールをえらび、絵柄のある方を下向きにして、『ローラーの穴』にさしこみます。




●透明シールの場合
「オモテ」とかいてある方を下にしてさしこんでね。




★シールには向きがあるよ！注意してね！！


←切れ目の入っていない方からシールホルダーにさしこむよ！




④シールホルダーのフタをします。




⑤矢印の方向につまみを回してカチューシャシールをまきつけます。



⑥カチューシャシールをはがします。



⑦図のようにはくり紙をたおして押さえに引っかけます。





★ 2 カチューシャをつくろう！

①準備したシールホルダーを本体に
カチッ!と音がするまでさしこみます。


●さしこむ方向に
注意してね!



②カチューシャを「シール」と「はくり紙」の
あいだにさしこみます。



③ハンドルを矢印の方向にクルクルッ!と回したら、カチューシャのできあがり!!



★ 3 シールをかさねよう！

★透明シールをかさねれば、さらにオリジナル度がアップ!!

①「☆じゅんび」のやり方で
透明シールを、シールホルダーに
セットします。

②じゅんびしたシールホルダーを本体に
カチッ!と音がするまでさしこみます。

③絵柄シールを貼ったカチューシャを
もう一度本体にさしこみます。

④ハンドルを矢印の方向にクルクルッ!と
回したらできあがり!!


★ 4 デコレーションしよう！

★カチューシャシールをはったら、次はデコレーションだよ!

①好きなデコチャームの
ウラ側にひっかけパーツ
をさしこみます。



②カチューシャに
ひっかけパーツをのせて
上から押します。



③「とめパーツ」をつけたら
オリジナルカチューシャの
できあがり!



ギョツと
押し込んでね

とめパーツ

④さらにラインストーン
シールをはれば...



デコカチューシャの
できあがり!

ほんたい みぞ
 本体の右がわに
 ひっかけパーツを
 うえ
 上からさしこんで、
 デコチャームを
 まわ
 ゆっくり回しながら
 ひ
 引きぬいてね！

2本まとめておしてね

下のイラストを参考に
ビーズをとおしてね！

ひっかけパーツ

ひっかけパーツ

ビーズにすぎまが
あかないように、
糸をかるくひっばってね!

※あまった糸は、はさみで切ってください。

ゆるゆら
チャームの
できあがり!

☆～☆のやり方で、糸をとしたビーズを2本つくります。2本まとめて、ひっかけパーツの穴に糸をとoshi、デコチャームにセットします。

いろ　じゅう
色は自由に
えらんでね！

※^{ないよう}セット内容でこれらの^{さく}作例^{れい}すべては^{つく}作れません。