


もっといっぱいくろろ! おすすめのビーズセット



5000ビーズトランク メタリックカラービーズセット<くる> メタリックカラービーズセット<スター> キラキラビーズ8色セット スタービーズ8色セット

おまけのイラスト



おまけのイラストの作品は
別売りのビーズセットでつくってみよう!

あそびおわったら

- 溶けたビーズが手に付いたときは、手をよく洗ってください。
- フリップビーズトレイ、レシーバーを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水を捨て、よくかわかしてからしまってください。



ワアクアビーズペンやきりふきなどはケースの中にしめます。

作品の保管

- 作品を水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手にくっついて、こわれたりする場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

あそびかたの動画と
ウェブサイト限定のイラストシートを公開中!

アクアビーズ公式サイト
<https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/>

一お客様へ
弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございますたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
[電話受付時間]月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元
EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2
MADE IN CHINA
©EPOCH
E22 TK00

AQ-S96

Disney PRINCESS アクアビーズ ディズニープリンセス きらめきジュエリー EX

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢6才以上

取扱説明書

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください。)読み終わった後は、大切に保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、ビーズ・チェーンパーツを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などに入ってしまったときは無理にとろうとせず、医師に相談してください。●ビーズ・チェーンパーツや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●ネックレスチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。●アクセサリーパーツは安全な素材を使用していますが、まれにアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起きたときは、ただちに使用を中止して医師に相談してください。●ビーズ・チェーンパーツをさわった手で目をこすったりしないでください。●ビーズ・チェーンパーツは水溶性です。溶けたビーズ・チェーンパーツが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。●本製品は、汗や摩擦で色落ちが発生する恐れがありますので、長時間の装着はお控えください。●透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

耳に入れる事故に注意



●ビーズを絶対に耳に入れないでください。取り出すことが難しくなる場合があります。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。



アクアビーズは食べ物ではありません。口に入れないでください。

ビーズには「苦味」がついています。

●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。●遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。※苦味成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、ケース・ビーズパレット・ホイールパーツ・フリップビーズトレイ・レシーバー・Wアクアビーズペン・きりふき・アクセサリーパーツや作品に無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属の「フリップビーズトレイ」の上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ケースからビーズパレットを外すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ビーズ・チェーンパーツは光に当たると色があせる場合があります。ビーズ・チェーンパーツや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。》

- ビーズ・チェーンパーツを、衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- ぬれたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズ・チェーンパーツの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズ・チェーンパーツを水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。ぬれた手でさわったり、汗をかいた肌に付いたり、雨にぬらしたりしないでください。ビーズ・チェーンパーツが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●ぬれたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。 ●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

セット内容




ケース...1個	ホイールパーツ...2個	アクセサリーパーツ	フレーム(リース、ダイヤ)...各1個	ネックレスチェーン...1本	ゆびわ...2個	チェーンパーツ...6個	カラーストラップ...3個
フリップビーズトレイ...1個	レシーバー...1個	きりふき...1個	Wアクアビーズペン...1本	イラストシート...3枚(6種)	まるビーズ(5mm)	キラキラビーズ	ポリゴンビーズ
あか...約50個	きいろ...約60個	おらさき...約10個	ちやいろ...約30個	しろ...約10個	ライトピンク...約20個	スカイブルー...約20個	メタルレッド...約30個
メタルブルー...約30個	メタルライトブルー...約90個	メタルブラウン...約20個	ゴールド...約20個	オレンジ...約50個	ピンク...約10個	みずいろ...約10個	パールオレンジ...約100個
くろ...約80個	ライトパープル...約20個	ライムグリーン...約40個	メタルゴールド...約100個	メタルブルー...約70個	メタルグリーン...約30個	パールホワイト...約50個	とうめいオレンジ...約20個
とうめいみどり...約20個	ライムグリーン...約30個	メタルパープル...約40個	メタルライトブルー...約60個	メタルホワイト...約50個	とうめいみどり...約20個	ライムグリーン...約30個	メタルパープル...約40個
メタルライトブルー...約60個	メタルホワイト...約50個	とうめいみどり...約20個	ライムグリーン...約30個	メタルパープル...約40個	メタルライトブルー...約60個	メタルホワイト...約50個	とうめいみどり...約20個


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。 ※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

ホイールパーツをセットします

写真のようにケースのそこ面にあるへこみにホイールパーツをさしこんでください。



ビーズパレットにビーズを入れます



ケースにビーズパレットをセットします

写真のようにケースにビーズパレットをセットします。ビーズパレットをケースからとりだすときは矢印の部分を持ってください。




※ビーズパレットのつまみでケースをロックすることができます。ケースをもちこぶときやつかやないときはロックしてください。




Wアクアビーズペンのつかいかた

ビーズをならべる

- ① あなからビーズを入れます。
※18個以上入れないでください。




- ② ビーズをおきたいところでボタンをおすとビーズがおちます。




まちがえたビーズをなおす

- ① しゅうせいペンを出します。
ボタンをスライドさせてしゅうせいペンを出します。



- ② ビーズをやさしくおしてひろいます。
※1個ずつひろってください。



- ③ ボタンをもどすとビーズがおちます。



きりふきのつかいかた

- ① キャップを回してはずし、水を入れます。



- ② 水を入れたらキャップをしめ、図のようにすばやく数回おして水が出ることをたしかめてください。

※水がかかってもかわかないところで行ってください。

0分ではがせる フリップビーズトレイ

- ① フリップビーズトレイにすきなイラストシートをセットします。



フリップビーズトレイのうら面のツメにイラストシートをさしこみます。

※フリップビーズトレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、イラストシートを上下反対にしてください。

- ② イラストに合わせて、フリップビーズトレイにビーズをならべます。



- ③ ならべたビーズの上から、きりふきで水をかけます。



★水をかけたら、すぐに④～⑥のそうさをおわらせてね!

きりふきはビーズから10センチぐらいはなし、ビーズ全体に水がかかるようにたっぷり水をかけてください。

つくった作品をかわかそう!

5分たったらレシーバーからとれるよ!



※レシーバーからはがした作品は平らなところにおいてさらにかわかしてください。
※作品をとったらレシーバーの水をふきとってね!


待ってる間に
つくれるよ!




できあがり!

つくってみよう

- ④ レシーバーをフリップビーズトレイの上におきます。



- ⑤ レシーバーとフリップビーズトレイをいっしょに持ち上げて、手前にひっくりかえます。



- ⑥ フリップビーズトレイだけを元にもどします。



つぎの作品をつくらう!

フリップビーズトレイの水をふきとったら、①にもどってつくろう!

※水がのっているとつぎのビーズがくっついてしまいます。



どんどん
つくっちゃお!

フレームのつかいかた

★フレームの作品をつけかえるときは、作品をゆっくりとはずしてください。

- ① 作品のあなをフレームについているでっぱりにはめてください。



- ② ネックレスチェーンやカラーストラップをあなとおしてください。



ゆびわのつかいかた

作品のあなをゆびわについているでっぱりにはめてください。



チェーンパーツのつかいかた

作品にチェーンパーツをつけると、カラーストラップをとおしてキーチェーンにすることができます。


- ① チェーンパーツにきりふきで水をかけて作品を上のにせてかわかします。



- ② かわいたチェーンパーツのあなにカラーストラップをとおしてつけてね!

カラーストラップのつけかた

★はずすときは、反対の手順ではずしてね!



※むずかしいときは、大人の人に手伝ってもらってね!