# セット内容



式ケーキ(黄水色紫)×各1



### デコバーツ



かざりパーツ×1

バラ(黄·皆)×答1

キャップ ×2









※製品と写直・イラストは一部異なる場合があります。

### 🚵 ホイップるクリームのじゅんび

! ホイップるクリームについて!

□先(□器の先) は、かわきやすいので、使わないときはかならずキャップをしめてください。 かんそうに注意!

水にぬらさない! がに溶ける素粉でできています。できあがった作品は、<mark>水にぬらさないでください。</mark>

1回分の量です! 見茶と発幅にことなるしぼりかたをすると定りなくなってしまう場合があります。

クリーしか かわかないように 口金とキャップは しっかりとしめてね!



フタを上にして、クリームを よくもみほぐします。



じょうぎなどを使って クリームをフタのほうに よせます。



ふくろの一をたばねてわゴムで とめます。わゴムをクリーム ぎりぎりまでよせます。

★まず最初に、テーブルの上に布や新聞紙などをしきます。

★クリームのじゅんでは、しぼる首前にしてね!



フタを聞して取り、単粋をはまします。 すぐに自霊とキャップを聞して 散り付けます。

★クリームを温めすぎると、だれる場合があるので注意してね!

## **の クリームぶくろのもちかた**

★左ききの人は左右反対に持ってね!



わゴムでとめた部分を 親指と失さし指のつけねで しっかりとはさみます。



しっかりとはさんだまま、 ふくろ学体をねじります。



ふくろにハリがでたら、 主のひらでつつむように にぎります。

最初はクリームがたくさん入っているので、しぼる のに分がいるよ。クリームをにぎる量をへらすと、 とてもしぼりやすくなるよ!



## (の)手の角度について

★左ききの人は鏡にうつしてかくにんしてみてね!



デコレーションする 置に対して、 まっすぐに(発置に) 持ちます。

▲じゅんびをしたクリームは、草めに使い切ってください!

クリームが、かたくなる場合があります。



まっすぐの位置から、 主のひらを予に向ける ようにねかせます。

## カのかけん


しぼる労を強くしたり弱く したりすると、クリームを **デきくしぼったり**小さく しぼったりできるよ!







よわい







口先をデコレーションする面から少しだけはなして、 しぼり始めてね! 手の角度は きょうだよ!




ふんわりとふくらむ まで、たっぷりと しぼります。



★たっぷり、しぼりだすこと

★手をゆっくりと動かすこと

しぼる労をゆるめて かるく弾しつけてから まった。 真上に引き上げます。



口先をデコレーションする窗から少しだけはなして、 しぼり始めてね!手の角度は (ラック だよ!



小さなソフトクリームを つくるように2回まきます。 2周首は、小さくくるりと 心します。



しぼる労をゆるめて かるく弾しつけてから 真上に引き上げます。

★台発はいつもキレイにしておくこと



口先をデコレーションする箇につけて、 しぼり始めてね! 手の角度は 3 だよ!



クリームがふんわりと ふくらむまで、 たっぷりとしぼります。



十分にふくらんだら、 **労をゆるめて、手を** たおした芳尚へ ゆっくりと引いて・・・



クリームが切れそうに なったら、淡のスターを しぼりだしてね! くりかえすと 塗続もようになります。



口先をデコレーションする面につけて、 しぼり始めてね!手の角度は きんだよ!



小さく「C」をかく ように、クリームを しぼります。



白筅を手箭から築へ **登録的な許をかくように** 闘しながら、手を たおした芳尚へ ゆっくりと選みます。



何回かまいたら、しぼる 別をゆるめて、そっと クリームを切ります。



★キレイにしあげるコツ会 「自然の先についてしまったクリームは、ウェットティッシュなどで こまめにふきとりましょう!

何回も口金のこうかんをして たくさんクリームをすてると、 クリームが足りなくなってしまう 場合があるので注意してください。

口金をはずしたクリームは、 すぐにフタをつけてください。 フタをしないと、すぐに先が かわいてしまいます。



# ラインストーンのかさりから

かざりたい所にそっと置き、 つまようじなどの筅の籠い棒で 上から軽く挿します。

△きちんとクリームにうめこまないと 取れやすいので注意!



しぼったクリームにさわらないようにして、風流しの よいところへ置いておきましょう。

美齢は影分で簡まってきますが、節まで完全に かわくには3~4円かかります。





# ご ☆ ☆ とキャップの後かたづけ

ご金やキャップのウラに残ったクリームは、つまようじを使ってかき出したり、 いらないハブラシなどで洗ってください。 **鯔いところを洗うブラシがあると使**乳です。

### 小ちゅうい人

- ●クリームは排氷門に光量に添さないでください。 排水管がつまる熟れがあります。
- ●洗うときは漂音剤を使用しないでください。
- 使用できます。 健いきったふくろは、すててください。

落ちにくいときは、 ぬるま湯につけておくと 取れやすくなるよ!



### ーお客様へー

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありが とうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、 常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより 多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。 品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がござい ましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株) エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。) 【電話受付時間〕月~金曜日(祝·祭日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時 ※完成品は水にぬらさないで ください。

## 対象年齢8才以上

©2013 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

発売元

# にじいろケーキセット (● 取扱説明書・

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください。) 読み終わった後は、大切に保管してください。

## 警告(けいこく)







W-54

保護者の方へ、必ずお読み下さい。

- ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないで ください。
- ●本製品は食べ物ではありません。□の中には絶対に入れないでください。誤って飲み込み、重大 な事故につながる危険があります。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。

### △ 注意(ちゅうい)

- ●保護者のもとで遊ばせてください。
- ●思わぬ事故の危険がありますので、3学未満のお子 様には絶対に与えないでください。また、3才未満 のお子様と一緒に遊ばないでください。遊んだ後の 製品や完成品は、3学未満のお子様の手の届かな い所に保管してください。
- ●わゴムは指などに巻き付けたりしないでください。 血が通わなくなり危険です。
- ●ホイップるクリームを覚・鼻・直などに入れないでくだ さい。万一、首に入ったときは、すぐに大量の水で洗い 流し、医師に相談してください。箕・鼻などに入った場 合は、無弾に取ろうとせず、疾師に相談してください。
- ●ホイップるクリームを辿った手で、単をこすらないで
- ●皮膚や毛髪などにホイップるクリームが付着した ときは、遠やかに水またはぬるま湯で洗い流して ください。ホイップるクリームが付いたまま放置する

- と、箇まって取れにくくなる場合があります。
- ●遊んだ後は、必ず石けんなどで手をよく洗ってくだ
- ●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。 皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に和 談してください。
- ●□金は機能と、至った部分があります。取り扱いに は十分注意してください。
- ●火の近くや高温・多湿の場所、直射日光の当たる場 所での使用や保管は行わないでください。
  - ●製品や付属品は、使用首的以外のことには使用しな いでください。
- ●透明袋は袖包材ですので、開封後はすぐに捨ててく ださい。透明袋を聞から被ったり、簡を覆ったりしな いでください。
- ●はさみを使用しますので、取り扱いに発意してくだ

### 使用上の洋意

- ●ホイップるクリームの袋内で水分が分離している 場合がありますが、品質上問題はありません。説明 響に従って、よく揉んでからご使用ください。
- ●開封後は速やかに使い切ってください。
- ●ホイップるクリームは水溶性です。完成品は水など に濡らさないでください。
- ●汚れてもかまわない場所と服装で遊んでください。
- ●ホイップるクリームを衣類・家臭・炭・壁などに付け ないように注意してください。
- ●ホイップるクリームが衣類などに付いた場合は、中 性洗剤などで速やかに洗ってください。時間が経つ と落ちにくくなる場合があります。
- ●破損・変形の原因になりますので、完成品に無理な 力を加えたりしないでください。

### 用意するもの・わゴム

- いらない希や新聞紙などの大きな統(税が差れないように等にしきます。)
- ウェットティッシュ(または、湿らせたキッチンペーパー、ぬれ布市など)

あると便利なもの ・じょうぎ・ピンセット・つまようじ・いらないハブラシ

この製品は食べられ ません。 口の中には絶対に 入れないでください。