

アクアピースアート スーパーデラックスセット

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

アクアピースアートは
食べ物ではありません。
口にしないで
ください。




ピースには「苦味」がついています

- ピースには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

ピースの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますが、ご了承ください。

セット内容



- | | | |
|--------------|---|--|
| ① ケース.....1個 | ● まるピース(5mm)
ピンク...約205個
あか...約100個
オレンジ...約85個
きいろ...約150個
きみどり...約80個
みずいろ...約100個
くろ...約65個
しろ...約140個 | ● キラキラピース
ピンク...約125個
あか...約105個
オレンジ...約105個
きいろ...約180個
みどり...約75個
あお...約120個
むらさき...約100個
ちゃいろ...約65個 |
|--------------|---|--|

● 取扱説明書...1枚

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。
※ピースは、イラストシートのデザインを1つずつ作るのに必要な量となっています。
※お買い上げ時、ピースケースにピースは入っておりません。写真はピースを入れた状態です。



△ 耳に入れる事故に注意

● ピースを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な
品質管理体制を敷いておりますが、お子様がピースを誤って
耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意
ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の
医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービス
センター (Tel.029-862-5789) までご連絡ください。また、
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- 水を使うので、濡れてもよい場所で
遊んでください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。
- 濡れている場所や、濡れた手で遊ば
ないでください。

△ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ピースを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一、
耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
- ピースや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、
医師に相談してください。

△ 注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- ピースをさわった手で目をこすったりしないでください。
- ピースは水溶性です。溶けたピースが皮膚や服に付いた時は、水で洗い流してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意

- 破損・変形の原因になりますので、ケース、テーブルトレイ、ペンケース、8色アートペン、ピーストレイ、きりふきや作品には
無理な力を加えないでください。
- 8色アートペンはボタンを押したままピースケースを回さないでください。破損・変形の原因になります。
- 8色アートペン、ケースは使用中に床に落下させないように注意してください。フタがはずれ中のピースが散乱する場合があります。
- ピースは付属のテーブルトレイ、ピーストレイの上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- 《本製品は水溶性ピースを使用しています。下記に注意してください》
- ピースを、衣類、じゅうたん、家具、壁などにつけないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ピースの変形の原因になりますので、ピースを水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手でさわったり、汗をかいた肌にふれたり、雨に濡らしたりしないでください。
ピースが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- ピースは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ピースや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たら
ない場所に保管してください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、
より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産
ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を
期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢 6才以上

©2013 EPOCH CO., LTD.
MADE IN CHINA

発売元
株式会社 **エポック社**
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2

じゅんぴ

ピースをケースに入れます


- ① ロックパーツを図のやじるしの方向へ
動かします。
- ② テーブルトレイを図のようにもちあげて、
はずします。
- ③ ケースからペンケースを
とりだします。
- ④ ケースの両はしのへこみにピースを
入れます。

8色アートペンにピースを入れます

- ① ペンケースに入っているペンを
とりだします。
- ② ペンのフタをあけます。
- ③ ピースケースの中にピースを入れます。
1色入れ終わったら、ピースケースを回して
つぎの穴を入れ口に合わせてください。
ピースケースの1つのスペースに入るピースの数は
約40個です。

きりふきに水を入れます

- イラストのようにキャップを
はずして水を入れます。




つづきは
ウラをみてね!


8色アートペン(まるピース用) ← こっちにまるピースを
入れるよ。 8色アートペン(キラキラピース用) ← こっちにキラキラピースを
入れるよ。
※どちらのペンでも「まるピース」「キラキラピース」両方つかえます。

8色アートペンのつかいかた

① ビーズケースを回し、色をえらびます。出したいビーズのケースについてる☆マークをまどに合わせます。



② ボタンを押してはなすと、ビーズが1つ出てきます。



注意

- ボタンを押したままビーズケースを回さないでください。
- ビーズがひっかかったら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。


アクアビーズアートで作品をつくろう!

● 「テーブルトレイ」又は「ビーズトレイ」と「きりふき」をご用意ください。

① 「テーブルトレイ」又は「ビーズトレイ」にイラストシートを図のようにセットします。


テーブルトレイの場合

図のように、テーブルトレイのすきまからイラストシートを差しこみます。





ビーズトレイの場合

うら面のツメにイラストシートを横から差しこみます。




※トレイのくぼみとイラストシートが合わないときはイラストシートを上下反対にしてください。



※上の図の向きに、イラストシートをセットします。

② イラストに合わせてビーズをおきます。




③ ならべたビーズの上から「きりふき」で水をかけます。きりふきはビーズから10cmぐらいはなしてください。ビーズ全体に水がかかるようにしてね!




水はたっぷりかけてね!

水が少ないと作品がこわれやすくなります。図のように作品全体に水をかけてください。



④ ビーズをかわかします。水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください! 完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。




⑤ 作品がそらないようにするには... 作品がかわいたら、ゆっくりトレイからはがして、うらがえします。うらがえした作品に、もう一度、水をかけてかわかします。作品を平らな所に置き、上に雑誌などの平らなおもしをのせます。



あそびおわったら...


- テーブルトレイとビーズトレイを水でよく洗ってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた時は、せっけんなどで手をよく洗ってください。

① ペンケースに8色アートペンを押し込むようにセットします。




② ケースにビーズトレイ、きりふき、イラストシートをしまいます。


図のように、ビーズトレイとイラストシートをケースに入れてね。



③ ペンケースのハンドルを手前にたおしてケースに入れます。



④ テーブルトレイを図のようにナナメからセットしてロックパーツでしっかりロックします。



作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらない所に保管してください。

別売のセットといっしょにあそぶととってもたのしい!

と組み合わせると... ケースとパレットがデラックスのケースに入り、テーブルがペンケースのフタになります。

と組み合わせると... スーパーマールアートペンがセットできるよ!

はじめての **アクアビーズアート** + **アクアビーズアート** + **スーパーマールアートペンセット**

バッグが2つにへんしん!