



# Aquabeads Fine

アカビーズファイン  
カラフルアートセット DX

AF-17

## 取扱説明書

保護者の方と一緒に  
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズファインを作ってください。

アクアビーズファインは  
食べ物ではありません。  
口にいれないで  
ください。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少  
異なる場合がありますが、ご了承ください。

- ビーズには「苦味」がついています
  - ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
  - 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

### セット内容

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ① バッグケース…1個             | ③ ボールチェーン…6個  |
|                         |   |
| ② フタ…1個                 | ⑨ ゆびわパーティ ピンク…1個<br>イエロー…1個   |
|                         |   |
| ③ カラフル パレット…1個          | ⑩ ネックレスチェーン…2個  |
|                         |   |
| ④ きりふき…1個               | ⑪ フайнビーズ パレット…2枚   |
|                         |   |
| ⑤ フайн ビーズペン…1個         | ⑫ イラストシート…8枚  |
|                         |   |
| ⑥ ペタペタ スティック…1個         | ⑬ 3mm球ビーズ<br>クリアレッド…約100個<br>クリアピンク…約300個<br>クリアオレンジ…約100個<br>クリアイエロー…約250個<br>クリアグリーン…約250個<br>クリアエメラルド…約250個<br>クリアバーブル…約100個<br>クリアプラウン…約150個<br>クリアブルー…約450個<br>クリアグリーン…約150個 |
|                         | <br>※ビーズは、イラストシートのデザインを<br>1つずつ作るのに必要な量となっています。   |
| ⑦ ペタペタスティック<br>先端スペア…1個 |   |

- 保護者の方と一緒にお読みください。
- 説明書はなくないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。
- ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

### △ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 保護者のもので遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ばないように注意してください。
- ネックレスチェーンを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ネックレスチェーン、ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- ネックレスチェーン、ボールチェーンによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- アクセサリーパーツは安全な素材を使用していますが、まれにアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起きた時は、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は、無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
- ネックレスチェーンは機能上尖った部分があります。取り扱いには十分注意してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一杯込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服に付いた時は、水で洗い流してください。
- バッグケース、カラフルパレットとフタのロック部分やすき間、ファインビーズペンの先端に指や髪の毛をはさまれないよう注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

### 使用上の注意

- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズ、バッグケース、カラフルパレットを水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手でさわったり、汗をかいた肌にふれさせたり、雨に濡らしたりしないでください。ビーズが溶けで分離したり、皮膚や衣服に付着する場合があります。
- ネックレスを身につける場合は、ビーズが直接肌に触れないように注意してください。汗でビーズが溶けて、皮膚や衣服に付着する場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色が変色する場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い商品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。  
〒300-4193 津城県土浦市藤沢3647-5  
(株)エポック社 お客様サービスセンター  
TEL 029-862-5789  
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)  
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢8才以上


発売元 EPOCH 株式会社エポック社  
東京都台東区駒形2-2-2  
©EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA

### じゅんび

#### カラフルパレットにビーズを入れます


##### ① イラストのようにフタを開けます。

① でっぱりを外側へひく




##### ② カラフルパレットを取り出します。

カラフルパレット下側に  
指を入れて持ち上げます。



##### ③ イラストのようにビーズを入れます。


① でっぱりを  
外側へひく



② フタ1を  
持ち上げる




③ 本体のハート型の  
部分に各色1袋(50個)  
だけ入れます。




##### ④ フタ1を閉めます。

① フタ1の下でのっぱりを本体の  
穴にはめる。




② そのままフタ1をたおして本体に  
はめます。




#### カラフルパレットのつかいかた

##### ① フタ2のリボンの下のへこみに指を入れて開けます。



##### ② 使いたい色のビーズをイラストのように ペンで上から押すようにしてとります。

\*ペンのつかいかたは下記参照。



※ビーズがこぼれないように  
そっと入れてください。ビーズ  
が別の仕切りに入ってしまった  
ときは、ペタペタスティックを  
使って、取りのぞいてください。

カラフルパレットは手に  
持つても置いたままで  
使えるよ!

\*小さなお子様は置いて  
使うことをおすすめします。

手を持つときはパレット下側の  
へこみにおや指をそえるように  
して持ちます。  
落とさないように注意してね!

ビーズがひっかかったら


- Ⓐ かⒷ をためしてみてね!
- Ⓐ フタ1をあけて指でひっか  
かったビーズをなおしてね。

- Ⓑ パレットを持ち上げてかるく  
ふってね。




#### きりふきに 水を入れます

- イラストのように  
キャップをはずして  
水を入れます。




#### ファインビーズペンのつかいかた

- ① フайнビーズペンで  
ビーズをおすようにして、  
ビーズをペンの先に入れます。



- ② ビーズをおきたいところで  
ボタンをおじます。ボタンを  
おすとビーズがはずれます。




#### ペタペタスティックの つかいかた

ビーズの色をまちがえてしまった  
ときにつかいます。  
ゆびでとりにくいばしょの  
ビーズをとるために使います。  
まわりのビーズをくすぐさないように  
慎重にペタペタスティックで軽く  
ビーズを押さえています。



ビーズの付がよくなったら  
せんなんを洗ってください。




せんなんを  
ここにきれいにします。

先端をなくした場合は  
スペアを使ってください。

## れんしゅう

「いちごケーキ」をつくりましょう。小さいイラストはつくりやすいので最初は「いちごケーキ」を作つて練習します。


- ① イラストシートの★印をファインビーズパレットの☆印のほうに向けてセットします。



- ② イラストシートの「いちごケーキ」にあわせてファインビーズペンでビーズをおきます。



- ③ ビーズをならべたら、ビーズぜんたいに「きりふき」で水をかけます。  
※水がたりないと作品がこわれやすくなるので注意してね!



### ちょうどよい


ビーズとビーズが水でつながって—います。

水がたりません


水でつながって—いない。

- ④ 水をかけたら、さわらないで、かわくまでまちましょう！  
(1時間以上はさわらないでください)

- ⑤ 水がかわいたら、ファインビーズパレットからそっとはがします。  
※完成した作品は水にぬらさないでください。




- ⑥ 作品の穴にすきなアクセサリーパーツをとりつけて使ってね！




「いちごケーキ」ができたら他のイラストもつくれてみよう！

## 立体の作品を作ろう！


- ① 組み立てイラストを参考に立体作例を組み立てます。かさねる下のビーズ部分に「きりふき」で水をかけて、ビーズをかさねるとくっつきます。  
※水をかけすぎないように注意してね！




- ② ビーズの色やかさねる位置はイラストシートを見てね！組み立て方は下の組み立てイラストを見てね！




- ③ ビーズがそっている場合は、組み立てる前にファインビーズパレットをビーズの上に置き本などでおもしをして、平らにしてから組み立てます。



### ウサはなよめ




### ウサはなむこ




### 水がかわいたら完成！




### ウエディングケーキ・リング




### マカロン・リング



### ネックレス




### ボールチェーン



### 作った作品をバッグケースにディスプレイしよう！

- イラストのように仕切りに作品を入れます。



### 作品の保管

- 完成した作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくつついたり、こわれたりしてしまうよ。  
● ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらないところに保管してください。

組み立てた作品がかわいたあと、もう一度全体に水をかけると、きれいな作品に仕上がるよ！

### あそびおわったら

- ファインビーズパレットをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすべて、かわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手を洗ってください。
- アクセサリーケースにペン、パレット、イラストシート等の付属品を収納することができます。

