



Aquabeads Fine

AF-21

アクアDEC☆シール

取扱説明書

保護者の方と一緒に
お読みください。

アクアビーズファインは
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。


ビーズの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますがご了承ください。




ビーズには「苦味」がついています
●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

セット内容

① ケース…1個



② デコテーブル…1個




③ ファインビーズパレット…1枚



④ ローラー…1個




⑤ ファインビーズペン…1個



⑥ きりふき…1個



⑦ イラストシート…3枚



⑧ 3mm球ビーズ

クリアピンク…約90個 オレンジ…約50個
クリアイエロー…約50個 きいろ…約200個
クリアグリーン…約70個 みずいろ…約110個
あか…約80個 しろ…約150個
ピンク…約150個 くら…約50個

※ビーズは、イラストシートのデザインを
1つずつ作るのに必要な量となっています。

●両面テープ…2枚



△ 耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないでください。
万一、耳に入れた場合には直ちに医師に
相談してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理
体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って耳に入れ、事故に至る
ケースも考えられますので、十分ご注意ください。万一の場合は、無理に
取ろうとせずに、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どもの
お客様サービスセンター (Tel.029-862-5789) までご連絡ください。また、
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

●保護者の方と一緒に読んでください。
●説明書は、なくさないように保管して
ください。
●水を使うので、ぬれても良い場所で
遊んでください。
●汚れても良い服装で遊んでください。
●ぬれている場所や、ぬれた手で
遊ばないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。
●小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入
れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対
に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に
遊ばないように注意してください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目な
どに入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目な
どに入ってしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師
に相談してください。
●ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に
異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
●プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後は
すぐに捨ててください。

●ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでくださ
い。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、
医師に相談してください。
●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服
などに付いた時は、水で洗い流してください。
●ケースとデコテーブルのロック部やすき間、ファイン
ビーズペンの先端に指や髪の毛をはさまれないよ
うに注意してください。
●貼りつけるものによっては、両面テープをはがすとき
に糊が残ったり、表面がはがれたりする場合があります。
貼りつける対象物は注意して選んでください。
●製品や付属品は使用目的以外の事には使用し
ないでください。
●遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子
様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

●破損、故障、変形の原因になりますので、ケース、
デコテーブル、ファインビーズパレット、きりふき、ファ
インビーズペン、ローラーや作品には無理な力を
加えないでください。
●ビーズは付属のファインビーズパレットの上で使
用してください。
●傾斜の無い平らなところで遊んでください。
●ケースを開けるときはビーズがこぼれないように注
意してください。
●使用状況によっては、貼りつけた作品がはがれる
場合がありますので、ご注意ください。
●作品は、水に濡れるもの、食品に触れるものには
貼らないでください。
●両面テープはくり返し貼ったりはがしたりできません。

《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意して
ください》

●ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注
意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
●水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでくださ
い。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
●ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、ケースを水
に濡らさないように、十分注意してください。
●高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保
管は行わないでください。
●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。
ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない
場所に保管してください。
●濡れた手でビーズをさわらないでください。
●汚れても良い服装で遊んでください。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社
では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、
生産ロットにより多少仕様が異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万
全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH

対象年齢8歳以上


株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんぴ


フタの開け方

●イラストのようにフタを開けます。
②フタを持ち上げる




ケースのつかいかた

●ケースの仕切りにビーズを入れます。



きりふきに水を入れます


●イラストのようにキャップをはずして
水を入れます。



ファインビーズペンのつかいかた

① ファインビーズペンで
ビーズをおすようにして、
ビーズをペンの先に入れます。

② ビーズをおきたいところで
ボタンをおします。ボタンを
おすとビーズがはずれます。




「トリ」をつくりましょう。小さいイラストはつくりやすいので最初は「トリ」を作って練習します。


① イラストシートの★印をファインビーズパレットの☆印のほうに向けてセットします。

おもてから
見たところ


うらから
見たところ



おもてから見て、パレットのくぼみと
イラストシートのビーズが合うように
イラストシートの位置を調整してね!




② イラストシートの「トリ」に
あわせてファインビーズペンで
ビーズをおきます。



うらへ

③ ビーズをならべたら、ビーズゼンたいに「きりふき」で1〜2回水をかけます。

※水をかけすぎると作品が
そりやすくなるので
注意してね!



ちょうとよい

ビーズとビーズが
水でつながって
います。

水がたまりま
せん

水でつながって
いない。

※きりふきのあたまで強く押して、
シュッ! シュッ! と水をかけます。

④ 水をかけたら、さわらないで、かわくまで 待ちましょう!

(1時間以上はさわらないでください)

⑤ 水がかわいたら、ファインビーズパレットから そっとはがします。


※完成した作品は水にぬらさないで
ください。



「トリ」ができたなら他のイラストもつくってみよう!

両面テープをはってシールを作ろう!

① かわいた作品のうら面に、サイズの合う両面テープをはります。



おもての紙は
まだはがさない
でね!

両面テープのはりかたは下の図を参考にしてくださいね!

A	B
A	B
A	B
A	B
B	B
C	C
C	C
C	C
C	C
D	D
D	D
D	D
D	D
D	E
D	E

A: いちごライン、フラワーライン用

B: 予備シール


※アルファベットなど作ったときにつかってね!

C: スター、トリ、みずたまりボン、
カラフルハート、にじ用


D: ニコちゃん、ケーキ、パンダ、ハンバーガー用

E: くまちゃんとE、うさちゃんとえんぴつ用

② 両面テープをはった面を 上にして、デコテーブルの ハート型のトレイ部分に おきます。




③ 両面テープをローラーで ビーズ作品に押しあてて、 ビーズの凸凹に圧着 させます。



ビーズが両面テープからかんたんにはがれないように、
しっかりとローラーでくっつけてね!

④ できあがったビーズシールをノートや 小物にデコしてね!


おもての紙を
はがします。



パッケージの写真を参考に、デコを楽しんでね!
貼りつける対象物は注意して選んでください。

アルファベットを作ってみよう!


別売りのビーズを使って、下のイラストを参考に、好きな色でアルファベットを作ってみよう!



あそびおわったら

- ファインビーズパレットをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手を洗ってください。

● ケースにペン、ローラー、作品等を
収納することができます。



作品の保管

- 完成した作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまいます。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。