


アクアビーズアート

取扱説明書

●保護者の方と一緒に
お読みください。

マールアートペン W セット

アクアビーズアート☆は
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。



ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますが、ご了承ください。

セット内容



- | | | | | | |
|--------------|----|--------------|-------|-----------|-------|
| ① 本体 | 1個 | ⑫ ボールチェーン | 6個 | ⑭ イラストシート | 8枚 |
| ② マールアートペン | 2個 | ⑬ ボールチェーンパーツ | 6個 | | |
| ③ ビーズケース | 3個 | ● 5mm球ビーズ | | | |
| ④ ビーズケースフタ | 3個 | し ろ | 約200個 | きみどり | 約60個 |
| ⑤ ビーズ入れ | 1個 | く ろ | 約20個 | オレンジ | 約105個 |
| ⑥ ビーズディッシャー | 1個 | ピンク | 約120個 | チャイロ | 約55個 |
| ⑦ ビーズストッカー | 1個 | みずいろ | 約90個 | むらさき | 約45個 |
| ⑧ デザイナーズテーブル | 1個 | あ か | 約95個 | パールオレンジ | 約90個 |
| ⑨ ビーズプレート | 1個 | あ お | 約60個 | キャラメルブラウン | 約75個 |
| ⑩ リングトレイ | 1個 | きいろ | 約115個 | アイボリー | 約145個 |
| ⑪ きりふき | 1個 | みどり | 約30個 | グレー | 約20個 |
| | | ● 取扱説明書(本書) | 1枚 | | |

対象年齢6歳以上

※製品と写真は一部異なる場合があります。



耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な
品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って
耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意
ください。万一の場合は、無理に取るうとせずに、必ず専門の
医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービス
センター (Tel.029-862-5789) までご連絡ください。また、
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書は、なくさないように保管してください。
- 水を使うので、濡れてもよい場所で遊んで
ください。
- 濡れている場所や、濡れた手で遊ばないで
ください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ばないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取るうとせずに、医師に相談してください。
- ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- ボールチェーンによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 材質によって手荒れなどが生じる場合があります。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いた時は、水で洗い流してください。
- マールアートペンのビーズケース回転部分や本体とビーズストッカーのロック部やフタ、ビーズディッシャーの開閉部分に指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体・ビーズストッカー、デザイナーズテーブル、ビーズディッシャー、マールアートペン、ビーズケース、ビーズケースフタ、ビーズプレート、ビーズ入れ、リングトレイ、きりふきや作品には無理な力を加えないでください。
- マールアートペンにセットしたビーズケースを直接手で回転させないでください。破損、故障の原因となります。
- マールアートペンは使用中に床に落下しないように注意してください。ビーズケースがはずれ、中のビーズが散乱する場合があります。
- ビーズは付属のビーズプレート又はリングトレイの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- (本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください)
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、本体を水に濡らさないように、十分注意してください。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。


発売元

株式会社 **エポック社**
EPOCH 東京都台東区駒形2-2-2

©2011 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんび


フタの開け方



本体裏面の左右にある「開閉ロック」のツマミを①のように上に引き上げながら②の方向に回してロックを解除します。


ビーズをビーズケースに入れます

ビーズ入れをのせて、ビーズケースにビーズを入れます。1つの仕切りに、約20粒ずつ入れてください。(一度にビーズをたくさん入れると、こぼれやすいので少しずつ入れましょう)



ビーズケースのとりつけ方


マールアートペンをビーズケースにかさね、かぶせるようにして、とりつけます。





マールアートペンの中央部分には、ツマミが4つあります。ビーズケースの中央部分には、穴が4つあります。マールアートペンの4つのツマミが、ビーズケースの中央部分の穴に入るように位置を合わせ、かぶせるようにしてとりつけてください。

ビーズをビーズストッカーに入れます


1つの仕切りに、
1色ずつ入れてください。



ビーズディッシャーのつかい方




ビーズケースのはずし方




必ず平らな面において
ボタンを押しながらペン本体を
持ち上げてはずしてください。

マーブルアートペンのつかい方

① ビーズケース回転ボタンを押すと、セットしてあるビーズケースが回転して色をえらべます。



② マーブルアートペンを垂直にたて、ビーズボタンを押しビーズボタンをはなすとビーズが出てきます。




使用上の注意

- かたむけるとビーズがひっかかりやすいので、垂直にたててください。
- カートリッジは手で回さないようにしてください。
- ビーズがひっかいたら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。

きりふきに水を入れます


- イラストのようにキャップをはずして水を入れます。




「パンダちゃん」をつくりましょう

ちいさいイラストはつくりやすいのでさいしょに「パンダちゃん」をつかってれんしゅうします。


① イラストシートの⑥番をデザイナーズテーブルにセットします。これをつくります。




② イラストシートの上にビーズプレートをのせます。ビーズプレートの裏側にある穴をテーブルの穴とあわせて。



③ イラストシートの「パンダちゃん」にあわせてマーブルアートペンでビーズをおきます。



④ ビーズをならべたら、ビーズぜんたいに「きりふき」でじゅうぶんに水をかけます。




※きりふきのあたまを速く押して、シュッ!シュッ!と水をかけます。

- イラストのようにビーズ全体に水がかかるようにします。

⑤ 水をかけたら、さわらないようにかわくまで待ちましょう! (1時間以上はさわらないでください)


⑥ 水がかわいたらそっとはがしてできあがり!



「パンダちゃん」ができたなら他のイラストでもつくってみましょう!



アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおもしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。




すきな作品にボールチェーンパーツをつけて完成させよう!

裏にした作品にボールチェーンパーツをとりつけて、ボールチェーンを通すことができます。




リングトレイで作品をつくろう! ※イラストシート⑦、⑧を使います。

① イラストシートの★印と青ふちにリングトレイの☆印とふちをあわせておきます。




② イラストにあわせてビーズをおきます。



かざりはイラストをさんこうにのせてね!


③ きりふきで水をかけ、かわくまで待ちましょう!




④ 水がかわいたらそっとはがしてできあがり!



スペシャルティアラをつくろう! 完成!



スペシャルケーキをつくろう! 完成!



●イラストシートで作った部品をかさねて作品を組み立てます。下の部品に水をかけてから上の部品をかさねます。図のように1段階から順番にかさねます。パッケージの写真やイラストをさんこうにつくってね!

あそびおわったら

- ビーズプレート、リングトレイをよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすててください。かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまいます。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。