


アクアビーズアート★ スーパーマールアートペンDX

取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

アクアビーズアートは
食べ物ではありません。
口に入れないで
ください。




ビーズの色みは生産ロットにより、多少
異なる場合がありますが、ご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますので、せっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエート)を使用しています。

セット内容



① ケース.....1個	● 5mm 球ビーズ	● キラキラビーズ
② テーブル.....1個	し ろ.....約290個	ピンク.....約120個
③ ペンケース.....1個	く ろ.....約110個	あ か.....約180個
④ スーパーマールアートペン.....1個	ピンク.....約160個	あ お.....約120個
⑤ ビーズトレイ.....1個	みずいろ.....約170個	みどり.....約120個
⑥ きりふぎ.....1個	きいろ.....約130個	きいろ.....約250個
⑦ イラストシート.....8枚	オレンジ.....約190個	むらさき.....約120個
	● 取扱説明書.....1枚	

対象年齢6歳以上

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。



△ 耳に入れる事故に注意
●ビーズを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。



●保護者のもとで遊ばせてください。
●小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れない
でください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に
与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ば
ないように注意してください。
●テーブルとケースのすき間やロック部に指や髪の毛をはさまれ
ないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入っ
てしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚
に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- プラスチック袋は細包材ですので、開封、取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込
んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付い
た時は、水で洗い流してください。
- テーブルとケースのすき間やロック部に指や髪の毛をはさまれ
ないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外のことは使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の
届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、テーブル、ケース、ペン
ケース、スーパーマールアートペン、ビーズトレイ、きりふぎや作品
に無理な力を加えないでください。
 - スーパーマールアートペンはボタンを押したままビーズケースを
回そうとしたり、片方のビーズケースをおさえたままもう一方のビーズ
ケースを回そうとしないでください。破損・故障の原因になります。
 - ケースやスーパーマールアートペンは使用中に床に落下させな
いように注意してください。フタがはずれ、中のビーズが散乱する
場合があります。
 - ビーズは付属のテーブル又はビーズトレイの上で使用してください。
また、テーブルが傾かないように注意してください。ビーズが散乱
する場合があります。
 - ケースからテーブルを外すときは、ビーズがこぼれないように注意
してください。
 - 傾斜のない平らな所で遊んでください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意して
ください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
 - 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。
また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
 - ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濡らさないように、
十分注意してください。
 - 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
 - ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。
 - ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所
に保管してください。
 - 濡れた手でビーズをさわらないでください。
 - 汚れても良い服装で遊んでください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様や色味が異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
TEL 029-862-5789
(電話受付時間)月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

©2012 EPOCH CO., LTD.
MADE IN CHINA


発売元

株式会社エポック社
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2


じゅんび

ビーズをケースに入れます


- ① ロックパーツを図のやじるし方向へ動かします。



- ② フタを図のようにもちあげて、はずします。




- ③ ケースの両はしのへこみにビーズを入れます。



1つのへこみに
約70個のビーズが
入ります。


ビーズをビーズケースに入れます

- ① ペンケースに入っているペンを取りだします。



ペンケースのうらがわの穴から
ペンをおすと外れます。


- ② ペンのフタをあけます。



- ③ ビーズケースの中にビーズを入れます。

1色入れ終わったら、ビーズケースを回して
つぎの穴を入れ口に合わせてください。

大・小のビーズケースにまるいビーズとキラキラビーズを
分けて入れると使いやすいよ!



大きい方のビーズケースを回すと、
小さい方のビーズケースも回るよ!

注意


片方のビーズケースをおさえたまま、もう一方の
ビーズケースを回さないでください。

ビーズケースの1つのスペースに入るビーズの数


大きいビーズケース：約30個
小さいビーズケース：約15個

きりふぎに水を入れます

- イラストのようにキャップを
はずして水を入れます。




ビーズケースは手でも回せますが、うら側
にあるダイヤルを回しても回転します。




うらへ

スマーブルアートペンのつかいかた

- ① ビーズケースを回し、色をえらびます。出したいビーズのケースについている☆マークをまどに合わせます。



- ② ボタンを押してはなすと、ビーズが1つ出てきます。



注意


- ボタンを押したままビーズケースを回さないでください。
- ビーズがひっかかったら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。

アクアビーズアートで作品をつくろう!

- ① テーブル又はビーズトレイにイラストシートをセットします。

テーブルの場合


図のように、テーブルのすきまからイラストシートを差しこみます。





ビーズトレイの場合

ビーズトレイのうら


うら面のツメにイラストシートを横から差しこみます。




※トレイのくぼみとイラストシートが合わないときはイラストシートを上下反対にしてください。



- ② イラストに合わせてビーズをおきます。




- ③ ビーズをならべたら、ビーズ全体に「きりふき」でじゅうぶんに水をかけます。




※きりふきのレバーをすばやくにぎって、シュッ!シュッ!と水をかけます。

水をかけたら、かわくまでさわらないでね!
(1時間以上はさわらないでください。)



- ④ 水がかわいたら、ビーズをテーブル又はビーズトレイからそっとはがしてできあがり!

ハートとほしもつくれるよ!



ペンケースの仕切りぶんどでは、ハート形や星形、他にも小さい作品がつくれるよ!
あまったビーズで作ってみてね!
仕切り部分には小さな作品をかざることもできるよ!


ペンケースは小さいバッグにもなるよ!




あそびおわったら...

- テーブルとビーズトレイを水でよく洗ってください。よくかわかしてからケースにセットしてください。
- きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた時は、手をよく洗ってください。


- ① ペンケースにスマーブルアートペンを押し込むようにセットします。




- ② ケースにビーズトレイ、きりふき、イラストシートを入れます。



- ③ ペンケースのハンドルを手前にたおしてケースに入れます。



- ④ フタを図のようにナメからセットしてロックパーツでしっかりロックします。



作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついったり、こわれる場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。

別売の「はじめてのアクアビーズアート」「スマーブルアートペンセット」と組み合わせてあそべるよ!

はじめてのアクアビーズアート

と組み合わせて...



スマーブルアートペンセット

と組み合わせて...



組み合わせてあそぶと、もっと楽しいよ!