

# アクアネイルスタジオPRO

キラキラネイルリストプロ

## 取扱説明書

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- この説明書を最後までよく読んでから作ってください。

### ネイルチップ、デコパーツ、チャームには「苦味」がついています

- ネイルチップ、デコパーツ、チャームには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。苦味成分は健康に影響のない成分（デナトニウムベンゾエイト）を使用しています。

## セット内容


- ① ケース...1個
- ② ワークテーブル...1個
- ③ デザインカード...10種×各1枚




- ④ チャーム...3種 (リボン、ハート、ほし) しろ...各1個 あか...各1個
- ⑤ ゆびわ クリアピンク...1個 クリアイエロ...1個 クリアブルー...1個
- ⑥ シール...1枚
- ⑦ ラインストーンシール...3種×各1枚



- ⑧ デコパーツ...2種×各1個
- ⑨ ピンセット...1個
- ⑩ ハケつきボトル...1個
- ⑪ 両面テープ...4枚



- ⑫ ネイルパーツ (ネイルチップ、デコパーツ) ピンク...2個 きいろ...2個 しろ...2個
- ⑬ キラキラネイルパーツ (ネイルチップ、デコパーツ) クリアレッド...2個 クリアオレンジ...2個 クリアブルー...2個 クリアパープル...2個



**用意するもの**  
●はさみ  
※はさみの取り扱いには十分注意してください。

対象年齢8歳以上



耳に入れる事故に注意

- ネイルチップ、デコパーツは絶対に耳に入れないでください。万一入れた場合には直ちに医師に相談してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理体制をしておりますが、お子様がネイルチップ、デコパーツを誤って耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分にご注意ください。万一の場合は、無理に取るうとせず、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どものお客サービスセンター(Tel.029-862-5789)までご連絡ください。また、私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書は、なくさないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれてもよい場所で遊んでください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。
- ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ネイルチップ、デコパーツを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一入ってしまった場合は、無理に取るうとせず、医師に相談してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ネイルチップ、デコパーツを爪につけたまま、耳、鼻、目などに触れないでください。

## 注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 手の爪以外には絶対に使用しないでください。
- 爪などに異常があるときは使用しないでください。
- 爪などに異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医に相談してください。
- ネイルチップ、デコパーツ、シール、ラインストーンシールは直接爪に貼らないでください。
- ネイルチップを爪に貼るときは、必ず両面テープを使用してください。
- ネイルチップは長時間つけたままにすると、爪などに異常が生じる恐れがあります。遊んだ後や就寝前には、必ず取り外してください。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 遊んだ後は、3歳未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

## 使用上の注意

- 破損・変形の原因になりますので、ケース、ワークテーブル、ネイルパーツ、チャーム、ゆびわ、デコパーツ、ピンセット、ハケつきボトル、完成品には無理な力を加えないでください。
- ネイルチップ、チャームのデコレーションは付属のワークテーブルの上で行ってください。《ネイルチップ、デコパーツ、チャームは水溶性樹脂でできています。下記に注意してください。》
- ネイルチップやゆびわをつけたまま手を洗ったり、濡れたものに触れないでください。溶けて分解したり、皮膚や衣服に付着する場合があります。
- ネイルチップ、デコパーツ、チャームは衣類、じゅうたん、家具、壁などにつけないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- ネイルチップ、デコパーツ、チャーム、ケースは水で濡らさないように注意してください。変形の原因になります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
- ネイルチップ、デコパーツ、チャームは長時間、光に当たると色があせる場合があります。できる限り光の当たらない場所に保管してください。

### お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 (株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)(電話受付時間)月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH

株式会社エポック社  
東京都台東区駒形2-2-2

©2013 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA


## じゅんぴ

- ① 使いたいデコパーツをくるっとねじってわくから外します。




何度かねじると外れるよ!


切りはなしたデコパーツはケース内のマニキュアのかたちのあなに入れてね!




※うまく外せないときは、はさみを使うか大人に手伝ってもらいましょう。  
※切りはなしたあとが気になる場合は、はさみを使って、きれいに切ってください。



- ② ボトルのフタを開けて水を入れておきます。




- ③ 爪にネイルチップを当てて、自分の爪に合う大きさのネイルチップをえらんでおきましょう。




## デザインカード・ネイルパーツのセットのしかた

- ① ケースからワークテーブルを外します。
- ② 好きなデザインカードを選び、ワークテーブルのあなにデザインカードを差しこみます。



- ③ ワークテーブルにネイルパーツをセットします。ハートの切れこみに、手前から奥に差しこみます。



真上から見た図

ウラへ

# ネイルチップをデコレーションしよう!

ネイルのデザインはデザインカードを参考にしなね!

## STEP 1 シールをはろう!

作りたいデザインを決め、デザインカードとネイルパーツを本体にセットします。えらんでおいた大きさのネイルチップに、シールをはります。

**注意!!** デコパーツはシールの上にはくっつきません。デコパーツをのせるスペースをあけて、シールをはってください。




最初にはるシールはネイルチップの上か下にはってデコパーツをのせるスペースを残しておいてね!



## STEP 2 デコパーツをはろう!


①デコパーツをのせたいところを決め、ネイルチップにハケで水をぬります。

※デコパーツはシールの上にはくっつきません。シールをはっていないところに水をぬってください。※水がかわくとくっつかなくなるので、かわいてしまったらまたハケで水をぬり直してください。



②好きなデコパーツをピンセットを使ってネイルチップの上ののせます。

**ポイント** デコパーツを重ねることもできるよ! 下のパーツに水をぬって重ねてね。




**ポイント** デコパーツをのせ終わったあと、ハケで全体に水をぬると、しっかりくっつくよ!

## STEP 3 ラインストーンやシールで仕上げよう!

デコパーツをはって、水が完全にかわいてからラインストーンをはります。

**ポイント** シールやラインストーンはデコパーツの上にはってかわいだよ! **デコパーツ** **シール**




## STEP 4 完成したネイルチップをケースにかざろう!

①デコレーションがすべて終わったらネイルチップをわくから外します。

※うまく外せないときは、はさみを使うか大人に手伝ってもらいましょう。※切りはなしたあとが気になる場合は、はさみを使って、きれいに切ってください。



②デコレーションしたネイルチップはケースにかざってね!




# ゆびわをデコレーションしよう!


STEP 1 好きなチャームとゆびわをえらびます。チャームのうらにあるあなにゆびわのでっぱりを差しこみます。



STEP 2 ゆびわをワークテーブルの中心にあるあなに奥まで差しこみます。



STEP 3 ネイルチップと同じようにデコパーツやシール、ラインストーンをデコレーションします。



# ネイルチップのつかいかた



ネイルチップの裏に、サイズに合う両面テープをはって、自分の爪にはります。両面テープは、はしから順番に使用してください。



※爪にはったネイルチップ、ゆびわは遊んだ後、食事の前、就寝前には必ず取り外してください。

# あそびおわったら

- ワークテーブルをよくあらってかわかしてください。
- ボトルの中の水を捨てて、かわかしてください。
- 溶けたネイルチップやデコパーツが手についたときや、ネイルチップを外した後は、しっかりと手をあらってください。
- 完成した作品は水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれるおそれがあります。
- ネイルチップ・デコパーツ・チャームは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。



リボンのゆびわは真ん中にしか入らないので注意してね!