

故障かな?と思ったら。。



電池容量が  
少ないかもネ!



画面スミに表示される「**X**」マークは電池容量が  
少なくなったお知らせです。  
(マークは容量の低下に伴って点滅が早くなります)

※使用状況・電池の状態などにより、マークが表示される時期が異なりますので、電池交換の目安としてご使用ください。

電池容量が  
少なくなると、

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らない。
- 専用グローブの反応が悪い、反応しない。

などの症状が出る場合があります。このような場合は、**いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。**

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様が異なる場合がありますので、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

**(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.0298-62-5789**

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)

[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

発売元



株式会社 **エポック社**  
東京都台東区駒形2-2-2


©2002 EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA  
©2002 SSD COMPANY LIMITED

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品には **XaviX**®テクノロジーが使われています。
- “**XaviX**®”は新世代株式会社の登録商標です。

EXCITE BOXING

K.O.しようぜ!™

**エキサイトボクシング**  
EXCITE BOXING



取扱説明書

※ゲームのデータを保存するには本体用ACアダプターを使用していても、単3形電池(LR6)4本が必要ですが、

※パッケージや取扱説明書の画面写真や商品は、開発中のものです。

実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

アルカリ電池をご使用ください



株式会社 **エポック社**



対象年齢6才以上

本体用/単3形電池(LR6)4本使用(別売り)  
又は専用ACアダプター使用(別売り)  
グローブ用/単4形電池(LR03)4本使用(別売り)

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

このたびは「K.O.しよぜ!エキサイトボクシング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご購入前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

## CONTENTS

|                      |    |
|----------------------|----|
| 健康上の注意               | 1  |
| セット内容/電池の入れかた        | 2  |
| 本体・グローブ各部の説明/テレビへの接続 | 3  |
| 遊ぶときの注意              | 4  |
| グローブの握り方             | 5  |
| エキサイトボクシング           | 6  |
| ランキング                | 8  |
| 敵キャラクター徹底攻略          | 9  |
| ボクササイズ               | 11 |
| ボクシング用語辞典            | 13 |
| 安全上の注意/使用上の注意        | 14 |

## 健康上の注意


- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕に疲労、不快な痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる傷害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕の一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。又、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

## セット内容

- 本体
- ボクシンググローブ(左・右/各1)
- ステレオAVケーブル
- 取扱説明書
- 保証書

## 電池の入れかた

アルカリ乾電池をご使用ください。




## 本体

- プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し電池ボックスのフタのツメをひっぱり上げながらあけます。
- プラスマイナスの向きに注意して、図のようにアルカリ単3形電池(LR6)(別売り)4本を-(マイナス)側からセットし、フタをしっかりと止めてください。

## ゲームデータの保存について

ランキングなどのゲームデータを保存するときには、アダプターを使用していても、必ず本体に単3形電池(LR6)4本をセットしてください。また、電池を交換するときは、1分以内に行わないと、本体に保存されていたゲームデータは消去されてしまいます。

## グローブ(左/右共通)



- プラスのドライバーを使って、グリップ部分にあるネジを外し電池ボックスのフタをあけます。
- プラスマイナスの向きに注意して、図のようにアルカリ単4形電池(LR03)(別売り)2本を-(マイナス)側からセットします。


- 本体の電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約10時間です。
- グローブの電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約2万回分のパンチです。
- 電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体の操作、またはグローブでの入力を何もせず約20分経過すると、自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。(方向ボタンの上を押しながら電源を入れるとオートパワーオフ機能は作動しません。)

## 本体/グローブ各部の説明



## テレビへの接続



付属のステレオAVケーブルを使用して、テレビと接続します。



- テレビの外部入力端子はテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子(白端子)のみ接続してください。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。

## 遊ぶときの注意

「エキサイトボクシング」は、ゲーム中にグローブを振ることによって、グローブの赤外線発光部から発信される赤外線を、本体の赤外線受光部で受信します。



本体を床に置くときは本体から少し(約80cm)はなれてプレイしてください。

- グローブを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。
- グローブで実際に人を打ったり、物をたたいたりなど、ゲーム以外の目的で使用しないでください。



- 本体は赤外線受光部をプレイヤー側に向け、凹凸のない平らな場所に置いてください。プレイヤーに対して赤外線受光部が横を向いていたり、物でさえぎられていると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- プレイヤーは本体から2m以内の平らな場所に立ってプレイしてください。2m以上はなれると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体を床に置くときは、本体から少し(約80cm)はなれてプレイしてください。本体を床に置いたとき、本体とプレイヤーの距離が近すぎると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体をテレビや棚の上などに置くときは、パンチを出す位置より、高い位置に本体を置くと本体が赤外線をうまく受光できません。
- グローブはグリップ部分をしっかりとぎって振ってください。グリップ部分の端を手でさえぎったりすると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体の赤外線受光部の機構上、ゲーム中、本体の近くで(約5m以内)、エキサイトストライカー、エキサイトテニスなどの、体感アクションゲームのコントローラ、もしくはテレビ、ビデオ、エアコンなどのリモコンを使用すると、ゲームが正常に作動しない恐れがあります。

バンドに指を通す



## グローブの握り方

付属のボクシンググローブはバンドに指を通し、手首のベルトを止め、グリップをしっかりと握ってください。

## パンチを打つ!

グローブを持って、パンチを出すことにより、画面の相手ボクサーにパンチを打つことができます。アッパー、ボディ、フックなどのパンチは敵の体勢によって、自動的に打ち分けられます。



## 相手のパンチを左・右にガードする

相手ボクサーがパンチを出す直前に、ガードボタンを押すと、相手のパンチをガードすることができます。

ガードが遅れたり、ガードの左・右を間違えると、ダメージを受けてしまいます。



左ガードボタン



右ガードボタン

ゲームを始める前にグローブのスイッチがONになっているのを確認してください。

## エキサイトボクシング

敵キャラクターを倒していき、チャンピオンを目指すモードです。



## レベルセレクト

タイトル画面で、エキサイトボクシングモードを選んだあと、「アマチュア」「プロ」から、ゲームレベルを選択します。

## キャラクターセレクト

対戦するキャラクターを選択します。

相手に勝ち抜いていくと、対戦出来るキャラクターは最高6人まで増えます。



## ゲームスタート

自分の体力

自分のダウン回数

ラウンド/残り時間



相手の体力

相手のダウン回数

- 体力が0(ゼロ)になるとダウンします。
- 1ラウンドで3回ダウンすると「T.K.O.」で負けになります。
- 1ラウンドは約1分です。
- 3ラウンド以内に相手をK.O.すると、勝ちになります。
- 勝敗がつかないまま、3ラウンド終了した場合、引き分け(DRAW)となります。



## ラッシュ

敵ボクサーに、あるタイミングでパンチを当てると「RUSH!!」(ラッシュ)の表示が出て、一定時間、相手がノーガード状態になります。相手に大ダメージを与えるチャンスです。

ラッシュになる条件は、敵ボクサーごとに違うぞ!

(ヒントは9ページから始まる「セコンドからアドバイス」に隠されている!?)

## ダウン

自分の体力が0(ゼロ)になると、ダウンしてしまいます。カウント10になる前に、パンチを連打して体力を回復してください。

10カウントで回復出来ないと、K.O.負けになります。



## フィニッシュ

相手の体力が0(ゼロ)になると、「FINISH!」(フィニッシュ)の表示が出て画面が暗くなり、相手がノーガード状態になります。ここで、パンチを一発当てると、相手はダウンします。

タイミングよくパンチを打つと、一発でK.O.を奪うことが出来ます。

フィニッシュで一発K.O.出来る  
タイミングは…?  
自分でいろいろ試してみよう!!



## ランキング

自分の戦績を確認できるモードです。

ランキングは「アマチュア」「プロ」のいずれかをクリア  
(6人全てに勝利する)しないと選択出来ません。

| アマチュアランキング |             |
|------------|-------------|
| HIRO       | 0:38 K.O.!! |
| AFRO       | 0:44 K.O.!! |
| USAGI      | 0:44 K.O.!! |
| HIRO-2     | 0:31 K.O.!! |
| JAMES      | 0:52 K.O.!! |
| ROBO       | 1:41 K.O.!! |

エキサイトボクシングモードに登場する6人の敵ボクサーに全て勝利すると、ランキングモードで、敵ボクサー別の対戦成績とK.O.タイムを確認することができます。

「アマチュア」「プロ」の各モードで、6人全てに勝利したあと、誰かと再戦して、K.O.タイムを短縮した時は、すぐにエンディングへ進んで、トータルタイムを確認できます。

## タイムアタックパスワードについて



ランキングモードで表示される「トータルタイム」と「タイムアタックパスワード」は、今後「エポック社 体感ゲームホームページ」にて開催予定のスコアアタック大会に参加する場合、このパスワードが必要になるぞ!

エポック社 体感ゲームホームページ

<http://www.taikan-game.com>

## 敵キャラクター徹底攻略!! ①

熱血アマチュアボクサー **ヒロ・ミヤモト**

基本に忠実なボクシングスタイル

だが、特に自立した強さも無い。

しかし、その甘いマスクのため、女性ファンも多い人気者である。

出身: 日本  
年齢: 22  
身長: 168cm  
体重: 65kg



### セコンドからアドバイス

**必殺技: なし**

ヒロはガードも甘く、左右のスキに合わせてパンチを打ち込めば楽勝出来るだろう。

ただし、左右のジャブのあとに出るフックには気をつけよう。連続してもらうと痛いぞ。



## 敵キャラクター徹底攻略!! ②

メキシカンアフロ **フェルナデス**

奇妙なステップで相手のリズムを

惑わす、変則スタイルのボクサー。

はげしいフットワークでも、びくと

もしないアフロヘアが最大の自慢。

出身: メキシコ  
年齢: 27  
身長: 182cm  
体重: 79kg



### セコンドからアドバイス

**必殺技: タコス・アッパー**

変則スタイルのアフロには、なかなかパンチも当たらない。

まず、落ち着いてガードに専念して、アフロのスキを見つけよう。

必殺技のタコス・アッパーは、3連続で来るぞ!

打たれる前に打て!!



## 敵キャラクター徹底攻略!! ③

プリティラビット **水無月うさぎ**

身軽な体を武器に、リングを左へ

右へとかけ回る、オテンバ娘。

趣味はウサギグッズ集め。飼っている

ウサギの名前は「うさ太郎」。

出身: 日本  
年齢: 16  
身長: 158cm  
体重: 46kg



### セコンドからアドバイス

**必殺技: うさラリアット**

動きがすばやく、パンチの数も多いウサギはかわいい顔して、

けっこうな強敵だ。連続攻撃の「うさラリアット」はかなり強力!

落ち着いてガードしたあと、反撃開始だ!!



## 敵キャラクター徹底攻略!! ④

ミスターヘビーウエイト **ジェームス**

左のジャブ一発だけでも、相手を

K.O.出来るという伝説のハード

パンチャー。数々のベルトを手にして

来たジェームスは更なる栄光を狙う。

出身: アメリカ  
年齢: 33  
身長: 203cm  
体重: 105kg



### セコンドからアドバイス

**必殺技: メガトンフック**

ジェームスは、とにかく普通のパンチも強いので、いかにガードを正確に出来るかがポイントだ。メガトンフックは、2回転してから打ってくる。けっこうモーションが大きいので、背中を見せたスキにパンチをたたき込め!



## 敵キャラクター徹底攻略!! ⑤

最終兵器 **ボクサーロボ**

誰が何の目的で作ったのか分から

ない謎のボクシング専用ロボット。

単3型電池4本で、約10時間駆動す

るらしい。(アルカリ乾電池専用)

出身: ???  
年齢: ???  
身長: 150cm  
体重: 230kg



### セコンドからアドバイス

**必殺技: ロボマシンガン**

とにかく守りが堅く、数発パンチを当てただけではびくともしないボクサーロボ。そんなロボにも弱点はあるらしい……あきらめずにパンチを打ち込めば、ロボの動きが一瞬止まる……そこで勝負をかける!!



## ボクササイズ

音楽に合わせて、指示通りにパンチを出していくトレーニングゲームです。



## レベルセレクト

ゲームの難易度を、「アマチュア」（やさしい）、「プロ」（むずかしい）のうちから選択します。

## ミュージックセレクト

プレイする曲を選択します。★マークが多いほど、難しくなります。選べる曲は全部で8曲です。



## まず、お手本を覚える

曲が始まったら、画面左上の「うさぎ」のお手本をよく聞いて、パンチの順番とリズムを覚えます。

「うさぎ」のお手本が終わって、自分のグローブが画面に現れたら、お手本どおりにパンチを出していきます。

## お手本どおりにパンチを打つ!

「うさぎ」のお手本どおりにパンチを打てたときは、画面の「ヒロ」にパンチが当たります。

パンチが間違っていたり、リズムが合っていなかったときは、パンチはガードされてしまいます。



## 最後の一撃!!



曲の最後に両手のグローブが光るタイミングに合わせてパンチを打つと、「ヒロ」がダウンします。

ゲーム中に表記されている「消費カロリー」は、あくまで目安の数値です。

## 電源がONなのにパンチが打てないときは..?

グローブは、ゲームを中断して約20分経つと、自動的に電源が切れます。その場合はグローブの「ガードボタン」を押すと電源が入ります。

それでもパンチが打てない場合は電池切れの可能性があるので、電池を交換してください。(P2「電池の入れ方」参照)

## ボクササイズとは

ボクササイズ®とは、ボクシングの動きを取り入れたトレーニング法で、軽快な音楽に合わせてジャブ、ストレートなどボクシングの技を出していきます。考案者はボクササイズ協会代表の三迫正廣氏(元世界ジュニアミドル級6位、センター三迫ボクシングジム会長)。

## ボクササイズについての問い合わせ先

ボクササイズ協会 担当:三迫正廣  
電話:03-5466-0600  
ホームページ  
HP: <http://www.c-misakogym.com/annai.htm>

ゲームの内容に関するお問い合わせは、エボック社お客様サービスセンターまでお願いいたします。(連絡先は本書裏表紙を参照)

## エキサイトボクシング用語辞典

### ストレート

まっすぐ相手へ最短距離で打ち出すパンチ。  
利き腕で打つストレートパンチは強力な武器である。

### ジャブ

相手の動きをけん制したり、フェイントに使う、ストレートのパンチ。  
右利きのボクサーの場合は左拳で打つ。

### アッパーカット

拳を下から上へつきあげるパンチ。接近戦で当てると威力がある。

### フック

ひじを曲げ、腰を回転させながら引っ掛けるようにして打つパンチ。

### ワン・ツーパンチ

左右のパンチを交互に打つこと。連続攻撃の基本。

### セコンド

試合中、ラウンドとラウンドの間の休憩時間にボクサーの世話、アドバイスなどを  
をする人。

### ダウン(DOWN)

相手のパンチを受けて倒れること。  
また、立っていても、レフリーが防衛不能と判断した場合もダウンになる。

### K.O.(ノックアウト)

ダウンして、レフリーが10カウントするあいだに立ち上がれないとき、K.O.  
負けとなる。

### T.K.O.(テクニカルノックアウト)

1ラウンドに3回ダウンした時点で、T.K.O負けとなる。

### レフリー

試合進行を行う審判。選手がダウンをするとカウントを行う。

### ラウンド(ROUND)

このゲームでは1ラウンドは1分だが、通常のボクシングの場合1ラウンドは3分。



## △ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやグローブのベルトを首にかけてぶぶぶたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやグローブのベルトを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわくわくなり危険です。
- AVケーブルやグローブのベルトによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- グローブを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。また、グローブが手から離れないように、ベルトを手首に巻いて、グローブのグリップをしっかり握ってください。
- 安全のため、破損・変形したグローブは使用しないでください。
- グローブでたたいたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- グローブを強く振ると、手や肩などを痛める恐れがありますので注意してください。
- 電源アダプター(別売り)を使用する場合は必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。  
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず(マイナス)側を先に入れ、(プラス)側を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。



くちにいれない



まきつけない

## 使用上の注意

- 電池交換をする時は取扱説明書をよく読んでから行ってください。交換のしかたによっては記録したデータが消えてしまう恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますのでAVケーブルやベルトを引っ張ったり、本体、グローブなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- グローブの振り方によっては、反応しにくい場合があります。
- 付属のグローブはゲーム以外の事には使用しないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面残像)が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。